

5. Nächststen Behälterwechsel auf der Datumeiste eintragen. der Behälterwechsel muss alle 2 Jahre erfolgen. Bei hohem Schmutzanteil der Druckluft muss der Behälter früher gewechselt werden.

