

Anweisung -
für die Reparatur von Austausch Last - Leer - Ventil
473 300 ... 7 (60 D4-...)

Die Einzelteile der demontierten Geräte werden sorgfältig gesäubert und der Kontrolle zugeleitet, sofern nicht sichtbare Beschädigungen oder starker Verschleiß eine Wiederverwendung von vornherein ausschließen.

Die Kontrolle hat alle Einzelteile nach der entsprechenden Herstellungs-Zeichnung zu prüfen. Teile, die einem besonderen Verschleiß unterliegen, werden evtl. nach den jeweiligen in nachfolgenden aufgeführten Zeichnungen nachgearbeitet.

Alle von der Kontrolle freigegebenen Teile, einschließlich der nachgearbeiteten, werden mit einem roten Farbpunkt als Austauschteil gekennzeichnet. Soweit erforderlich, werden sämtliche Teile mit einem neuen Oberflächenschutz versehen.

Für alle Austauschgeräte ist das rote Bezeichnungsschild 899 052 560 4 (A2 WN 10305) zu verwenden. Sämtliche Gewinde werden nachgeschnitten. Ausgerissene Anschlußgewinde werden, wenn möglich, mit einem Heli-Coil-Einsatz versehen.

Es werden im Austausch unter Verwendung aller brauchbaren Teile folgende Last-Leer-Ventile gebaut:

473 300 000 7	(60 D4-15)
001 7	-10
002 7	-19
003 7	-17
004 7	-16
005 7	-18
006 7	-20

Folgende Einzelteile werden grundsätzlich ersetzt:

Rundschnurringe
O - Ringe

außerdem:	Ventil	899 500 850 2 (150 990 00 050)
	Ventilring	899 500 810 2 (143 990 00 050)
	Sieb	899 340 230 4 (023 999 00 034)

Bei der Behandlung der Einzelteile ist folgendes zu beachten:

Gehäuse

473 300 010 4 Nacharbeit n.Zohg. 473 901 011 4
(060 243 16 001)

Gehäuse

473 300 011 4 Nacharbeit n.Zohg. 473 300 019 4
(060 243 15 001) (060 243 18 001)

3. 11. 67 *Hausly*

3. 11. 67 Ersatz für R 060 240 00 000 4.



Anweisung
für die Reparatur von Austausch Last - Leer - Ventil
473 300 ... 7 (60 D4-..)



Gehäuse

473 300 012 4
(060 243 17001)

Nacharbeit n.Zchg. 473 901 010 4
(060 243 19 001)

Gehäuse

473 300 013 4
(060 243 28 001)

Nacharbeit n.Zchg. 473 901 012 4

Gehäuse

473 300 014 4
(060 243 27 001)

Nacharbeit n.Zchg. 473 901 013 4

Gehäuse

473 300 015 4
(060 243 29 001)

Nacharbeit n.Zchg. 473 901 014 4

Gehäuse

473 300 016 4
(060 243 30 001)

Nacharbeit n.Zchg. 473 901 015 4

Kolben

473 300 620 4
(060 243 16 040)

Nacharbeit n.Zchg. 473 300 629 4

Kolben

473 300 621 4
(060 243 11 040)

Nacharbeit n.Zchg. 473 300 627 4
(060 243 13 040)

Kolben

473 300 622 4
(060 243 12 040)

Nacharbeit n.Zchg. 473 300 628 4
(060 243 14 040)

Kolben

473 300 623 4
(060 243 26 040)

Nacharbeit n.Zchg. 473 901 620 4

Kolben

473 300 624 4
(060 243 03 040)

Nacharbeit n.Zchg. 473 901 621 4

Kolben

473 300 625 4
(060 243 02 040)

Nacharbeit n.Zchg. 473 901 622 4

Kolben

473 300 626 4
(060 243 27 040)

Nacharbeit n.Zchg. 473 901 623 4

Anweisung
für die Reparatur von Austausch Last - Leer - Ventil
473 300 ... 7 (60 D4-...)

- 3 -

Deckel

473 300 650 4
(060 243 15 004)

Nacharbeit n.Zohg. 473 300 653 4

Deckel

473 300 651 4
(060 243 16 004)

Nacharbeit n.Zohg. 473 300 654 4

3. 11. 67 *Affensberg*

Westinghouse Hannover

R 473 300 000-0