

THIS IS THE THICKNESS DIMENSION OF SPACER, WHICH REPLACES JOINT AND EXHAUST FLANGE FOR PURPOSE OF SHIPMENT. SPACER MUST BE REMOVED AT THE ASSEMBLY.

Nº CONJUNTO ASSY NUMBER	POSICÃO POSITION		BORBOLETA BUTTERFLY			FURO HOLE "A"	Nº CLIENTE CUSTOMER No
	"1"	"2"	TIPO TYPE "1"	TIPO TYPE "2"	TIPO TYPE "3"		
421 429 913 0	X	—	X	—	—	—	
421 429 914 0	—	X	—	—	X	—	
421 429 915 0	—	X	—	X	—	Ø10	

TOLERÂNCIA GERAL									
(1)	CLASSE	FAIXA DE DIMENSÕES NOMINAIS (± mm)					FORÇA, POTÊNCIA, PRESSÃO ETC.		
		≤ 50	50 > 180	180 > 400	> 400		(1)	(2)	(3)
	I	0,5	1	1,5	2				5
X	II	1	2	3	4	3			10
	III	2	3,5	5	6,5				20

(1) INDICA A CLASSE DE APLICAÇÃO

A PRESSÃO DE TRABALHO DO CILÍNDRO____10 bar MAX.
WORKING PRESSURE OF CYLINDER

CAMPO TÉRMICO DE APLICAÇÃO _____ -40°C ... +120°C
THERMAL RANGE OF APPLICATION

MEIO _____ AR.
MEDIUM _____ AIR.

① **FNH 7.8**

DETALHE / DETAIL "A"
SOMENTE P/ 421 429 913 0
FOR 421 429 913 0 ONLY

CUMMINS NA

DETALHE/DETAIL "B"
SOMENTE P/ 421 429 914 0
FOR 421 429 914 0 ONLY

CUMMINS T

DETALHE / DETAIL "C"
SOMENTE P/ 421 429 915 0
FOR 421 429 915 0 ONLY

