Instrucciones de uso





Instrucciones de uso

Edición 1

Esta publicación no está sujeta a modificaciones. Encontrará nuevas versiones en la aplicación INFORM en www.wabco-auto.com

© 2008 WABCO

WABCO

1	Símbo	olos utilizados	5
2	Introd	lucción	6
3	Requi	isitos del sistema	7
4	Esque	ema de conexiones	8
5	Softwa	are	9
6	Funci	ón	10
	6.1	Diagnósticos	10
	6.2	Extras	11
	6.2.1	Restablecimiento del ODR (borrar)	11
	6.2.2	ODR contraseña de acceso	11
	6.2.3	Editor de límites	12
	6.3	Configuración	13
	6.4	Ayuda	14
7	Evalua	ación del ODR	15
	7.1	Visión general	15
	7.2	Registro de viajes	16
	7.3	Histogramas	19
	7.4	Registro de eventos	20
	7.5	Pastillas de freno	21
	7.6	Comparación corto/largo plazo	22

WABCO

1 Símbolos utilizados

PELIGRO

de seguridad puede tener como consecuencia daños personales graves e incluso mortales.
 ADVERTENCIA Posible situación de peligro, en cuyo caso el incumplimiento de las indicaciones de seguridad puede tener como consecuencia daños personales graves e incluso mortales.
 ATENCIÓN Posible situación de peligro, en cuyo caso el incumplimiento de las indicaciones de seguridad puede tener como consecuencia daños personales leves o graves.
 Información, indicaciones y/o consejos importantes que deben observarse sin falta.

Situación de peligro inminente, en cuyo caso el incumplimiento de las indicaciones

- Enumeración / listado
- Fase de la acción
- ➔ Resultado de una operación

2 Introducción



Con la introducción en el mercado de la generación Trailer EBS E, WABCO ofrece también el software ODR-Tracker.

Las siglas ODR hacen referencia a la memoria de datos de servicio integrada en el modulador TEBS, cuyo nombre inglés es Operating Data Recorder.

Por Tracker se entiende el "cuaderno de registro", que muestra las condiciones de servicio del remolque.

Todos los vehículos equipados con el Trailer EBS de la generación D (a partir de la semana de fabricación 01/2004) o de la nueva generación E disponen de esta memoria de datos de servicio integrada.

Estos datos permiten analizar el uso que se hace del vehículo y evaluar el remolque.

El ODR-Tracker es un programa independiente que permite realizar las evaluaciones y los análisis directamente en el vehículo o desde la mesa de la oficina sin el software de diagnóstico TEBS.

3 Requisitos del sistema

- PC con un sistema operativo Windows 98, 2000, ME, NT, XP o Vista *)
- 64 MB de memoria RAM o superior
- Aproximadamente 30 MB de espacio libre en el disco duro
- Resolución de visualización mínima de 800x600 píxeles (se recomienda 1024x768)
- 1 puerto COM libre (conexión de 9 polos) o conexión USB
- *) La interfaz de diagnóstico 446 301 001 0 del conjunto 446 301 022 0 (con conexión USB) únicamente puede ser utilizada con sistemas Windows que admitan USB (98, 2000, ME, XP, Vista).

4

4 Esquema de conexiones

TEBS E de diagnóstico							
	Opción 1						
Interfaz de diagnóstico con puerto USB 446 301 022 0	Cable de diagnóstico 446 300 361 0	Adaptador de conexión ISO 7638 con toma de conexión CAN 446 300 360 0					
	Q						
	Opción 2						
Interfaz de diagnóstico con puerto de serie 446 301 021 0	Convertidor CAN 446 300 470 0	Adaptador de conexión ISO 7638 con toma de conexión CAN 446 300 360 0					
	Q						
	Opción 3						
Interfaz de diagnóstico con puerto de serie 446 301 021 0	Cable de diagnóstico 446 300 361 0	Conexión de diagnóstico con cubierta amarilla 449 611 0					
	Q	Ó					
ó Interfaz de diagnóstico con puerto USB 446 301 022 0							

WABCO

5 Software

El programa ODR-Tracker tiene referencia WABCO 446 301 693 0.

El programa es instalado en un PC con sistema operativo Windows (Windows 98, 2000, ME, NT, XP y Vista) mediante el programa de instalación de WABCO y se inicia mediante el icono del programa o desde el menú de inicio.

Instalación del programa ODR-Tracker

Abrir el archivo setup.exe de la memoria USB para instalar el programa. Introduzca la identificación de usuario. Activación Introduzca los datos de registro y solicite el código de activación via online, fax, email, intercambio de archivos o teléfono. **Función Demo** El programa dispone de una función Demo. Esta función dispone de parámetros DEMO: Menú inicial => DEMO - ODR-Tracker Existe un icono para iniciar el programa en modo DEMO en la carpeta de inicio del programa. En este modo no se necesita estar conectado a la ECU y se pueden abrir todas las funciones del programa. Protección anti-copia El software de diagnóstico posee una protección de copia que relaciona el software al hardware de un determinado PC y limita la activación sobre un PC a una licencia. Tras la instalación en un sistema, el software puede ser usado sin restricciones por un corto periodo de tiempo pero debe ser activado posteriormente.



6 Función

Después de iniciar el programa se establece automáticamente una conexión de diagnóstico con el equipo de control y se leen y visualizan los datos específicos del vehículo.

El software ODR-Tracker dispone de las siguientes funciones.

Si el programa se inicializa automáticamente, se utiliza la última interfaz de diagnóstico empleada.

De no poderse establecer la conexión, se mostrará un mensaje de error pidiéndole que seleccione otra interfaz de diagnóstico.

En el modo offline, los datos de servicio se pueden cargar o guardar en un archivo.

6.1 Diagnósticos

Iniciar	
	Establecer conexión con la ECU. Se abre una opción que permite seleccionar la conexión de diagnóstico que debe utilizarse para la comunicación (CAN 5 V, CAN 24 V o K-Line).
	Si se ha detectado una ECU válida, la memoria de datos del ODR se leerá auto- máticamente, comenzará la evaluación ODR y ésta se mostrará en pantalla.
Finalizar	
	Permite interrumpir la conexión con la ECU.
Leer de ECU	
	Si ya se ha establecido una conexión con la ECU, esta opción permite leer de nuevo la memoria de datos del ODR (p. ej. después de borrar algún registro de da- tos del ODR).
Leer de archivo	
	Permite leer un registro de datos almacenado en el PC. El contenido del archivo seleccionado se puede ser comprobado. Si los datos que contiene son válidos, la evaluación comenzará y se mostrará en pantalla.
Guardar archivo	
	Permite guardar un registro de datos válido de una ECU en un archivo. El sistema recomienda un nombre para el archivo constituido a partir de la identificación del vehículo y el kilometraje actual.
	Al guardar el archivo se puede introducir la identificación del vehículo.
Imprimir	
	Permite imprimir la evaluación: se imprime un informe con la evaluación visuali- zada actualmente. Primero, este informe se muestra en una ventana de vista pre- via desde la cual se puede imprimir.
	Salir: El programa se cierra y la conexión con la ECU finaliza automáticamente.

6.2 Extras

6.2.1 Restablecimiento del ODR (borrar)

Se pueden borrar las siguientes áreas del ODR:

- Síntesis, histograma y memoria de viaje
- Memoria ABS
- Memoria RSS

6.2.2 ODR contraseña de acceso

Administración de contraseña ODR Defina una contraseña para proteg electrónica. La contraseña se debe liberar otra	ger el acceso al ODR de esta unidad e borrar de la ECU cuando se quiera a vez el ODR.
Definir contraseña ODR	Autorización permanente de ODR
En ECU se guarda una contraseña para ODR. Se podrá acceder únicamente introduciendo la contraseña. Introducir contraseña Repetir contraseña	Se borrará la contraseña en ECU. ODR está liberado permanentemente. Borrar contraseña en ECU
Guardar contraseña en ECU	Si se olvidó la contraseña, registrándose en la Hotline de WABCO se puede restaurar la contraseña
	<u>Cancelar</u>

Existe la posibilidad de proteger el acceso al ODR con una contraseña. De esta forma es necesario introducir una contraseña para poder realizar lecturas.

Para cambiar o volver a eliminar la contraseña, utilice la ventana "ODR password management" (véase la ilustración).



6.2.3 Editor de límites

🖋 Editor de datos de valor límite								
Se puede cargar y editar arch que representan los límites de	hivos, o e los val	se puede lores de s	en crear archivos nuevos síntesis (valores Mín Máx).					
	Mínimo	Máximo	Descripción					
Frenadas								
Frecuencia de frenado								
Carga media sobre ejes								
Carga media sobre ejes (%)								
Presión de mando media								
Viajes con sobrecarga								
Frenadas con alimentación a través de luz de par								
Frenadas con freno de mano								
Frenadas con freno independiente del remolque								
Frenadas sin valor prefijado CAN								
Actuaciones del RSS nivel 1								
Actuaciones del RSS nivel 2								
Leer de archivo	en archivo		Aceptar					

En la página de visión general de la evaluación se pueden analizar los datos leídos. De esta forma se pueden configurar y guardar en un archivo los límites relevantes. Este archivo se puede seleccionar en la visión general.

Se ha de respetar al máximo posible los límites especificados por WABCO.

6

6.3 Configuración

	A justes 🔁						
	Puerto serie Ubicación de archivos Opciones de programa Datos usuario						
	Introduzca los datos de usuario y el número de serie de su software de diagnosis :						
	Empresa						
	Nbre. de usuario						
	Número de serie 01220010100 -						
	A <u>c</u> eptar Ca <u>n</u> celar Aglicar						
	Esta ventana permite configurar distintos ajustes relacionados con el comporta- miento del programa, como por ejemplo el puerto de serie, la ubicación de los ar- chivos, las opciones de programa o la información del usuario. Esta información se guarda en el archivo del ODR-Tracker.						
Puerto serie							
	Esta ficha permite configurar el puerto del interfaz (puerto USB o COM) al que esta conectado el interfaz de diagnóstico.						
Ubicación de archivos							
	Esta ficha permite seleccionar los directorios de escritura y de lectura.						
Opciones de programa							
	Esta ficha permite configurar las opciones relacionadas con el comportamiento del programa, como por ejemplo:						
	Iniciar en modo de pantalla completa						
	Diagnóstico directo al iniciar el programa						
	Visualización de textos de ayuda						
Datos de usuario							
	Esta ficha permite introducir información sobre el usuario, como por ejemplo el nombre de la compañía o del usuario y el número de serie, después de haber rea- lizado la instalación (véase la ilustración).						

6.4 Ayuda

ECUs soportadas

	CCUP- and a start and a		
**	ECU's soportadas		~
	Este software de diagno diagnosis. Las nuevas	sis soporta las siguientes ECUs e identificaciones de ECUs con las mismas identificaciones de diagnosis también serán soportadas.	
	Número de aparato WABCO:	Identificación de diagnosis	
	480 102 030 0 - 480 102 088 0	0B 02 00 00	
	480 102 010 0	0B 02 02 02	
	480 102 010 0	0B 02 02 03	
	480 102 010 0	0B 02 03 03	
	480 102 014 0	0B 02 02 02	
	480 102 014 0	0B 02 02 03	
	480 102 014 0	0B 02 03 03	
	480 102 015 0	0B 02 02 02	
	480 102 015 0	0B 02 02 03	
	480 102 015 0	OB 02 03 03	
		[<u>A</u> ceptar]	

La ventana *ECUs soportadas* contiene una lista con todas las ECUs que son compatibles con este programa.

Acerca de

La ventana *Ayuda* contiene información acerca de la versión del software de diagnóstico, el usuario registrado actualmente y el número de serie. Además, el nombre y la versión del programa también se muestran en la interfaz de diagnóstico.

7 Evaluación del ODR

La evaluación del ODR se muestra en varias pantallas que explicaremos a continuación. Los datos se representan parcialmente en tablas y en el gráfico correspondiente.

7.1 Visión general

🖉 ODR Tracker (es) V	1.01 246	301 693	O DEMOV	RSION							
Diagnosis Extras Opcioni	es Ayuda										
Image: Second state Image: Second state ORIGEN DE DATOS Image: Second state Image: Second state Image: Second state Image: Second state Image: Second state Image: Second state											
Visión general Visie Histogramas Registro de eventos Pastilla de freno Comparación a largo plazo/a costo plazo											
Datos del vehículo								_			
Kilometraje actual 60046.9 km Número Ident de vehículo (012345678901234567											
ODR borrada en kilometraje 0.0 km Fabricante WABCO											
Kilómetros analizados		E	50046.9 km			Modelo del vehículo	Demo				
Horas de servicio analiza	dos	1	045h 20min			Fecha producción de vehículo	2007 W26				
Fecha de lectura		2	2007-06-28-09	:37:41		Número de aparato	480 102 030 0				
Viajes en total (Trips)		je	31			Número de serie (ECU)	099013410600				
Viajes analizados (Trips)		2	200			Matrícula de vehículo	D-DR 10				
Valores ODR Representación C Va (pa	lor numérico rámetro refer	normalizado ido a 10.000	km)	(i) Valo	r numérico absol	uto Valores límite Mín, Már	x Por defecto				
Parámetro		Valor	Unidad	Mín.	Máx.	Observación		<u>^</u>			
Frenadas	0	19632		0	100000	Cantidad de frenadas con fre	eno de servicio				
Frecuencia de frenado	٢		1/km	0	1.5	Cantidad de frenadas por cada km					
Carga media sobre ejes	C	8.3	2	0	27	Valor medio de carga sobre ejes					
Carga media sobre ejes (%)	٢	46.2	×	0	100	Valor medio porcentual de la carga sobre ejes (referido a la carga sobre ejes máxima)					
Presión de mando media	٢	1.72	bar	0	2.5	Valor medio de la presión de	mando Pm (línea amarilla)				
Viajes con sobrecarga	٢	0		0	0	Cantidad de viajes con más	de 10% de sobrecarga (referida al peso de eje en carga parametrizado)				
Frenadas con alimentación a través de luz de pare	٢	0		0	0	Frenadas con alimentación d	de la luz de detención por fallo en la almentación a través del ISO 7638				
Frenadas con freno de mano	٢	3841		0	100000	Cantidad de accionamientos	del freno de estacionamiento en el vehículo tractor				
Frenadas con freno 0 0 0 Cartidad de frenadas con freno independiente del remolque, frenada neumática única del vehículo de independiente del remolque (se reconsoce sólo en vehículos EBS)											
Frenadas sin valor prefijado CAN	٢	0		0	100000	Cantidad de frenadas detrás	del vehículo tractor sin comunicación CAN				
Actuaciones del RSS nivel 1	e	174		0	100	Cantidad de frenadas de tes	t RSS (Nivel 1)				
Actuaciones del RSS nivel 2	٢	2		0	10	Cantidad de frenadas de reta	ardo RSS (Nivel 2)	~			

Datos del vehículo

El campo *Datos del vehículo* de la ficha *Visión general* contiene información sobre la ECU, como p. ej. *Kilometraje actual*, que permite evaluar el número de kilómetros u horas de servicio relevantes, *Viajes en total*, etc.

Valores ODR

El campo de valores del ODR dispone de las opciones de visualización Valor numérico absoluto y Valor numérico normalizado (parametro referido a 10.000 km).

Los límites aplicables a la evaluación se pueden cargar individualmente desde el archivo del vehículo que se desea analizar.

Características	Observación
Frenadas	Cantidad de frenadas con freno de ser- vicio
Frecuencia de frenado	Cantidad de frenadas por cada km
Carga media sobre ejes	Valor medio de carga sobre ejes (todos los ejes) semiremolque de 3 ejes p. ej. 3 x 8000 kg
Carga media sobre ejes (%)	Valor medio porcentual de carga sobre ejes (referido a la carga sobre ejes máxima)



Características	Observación
Presión media de mando	Valor medio de la presión de mando pm en la linea amarilla
Viajes con sobrecarga	Cantidad de viajes con más de un 10% de sobrecarga (referida al peso de eje en carga parametrizado)
Frenadas con alimentación a través de luz de pare	Frenadas con alimentación de la luz de pare por fallo en la alimentación a tra- vés del ISO 7638
Frenadas con freno de mano	Cantidad de accionamientos del freno de estacionamiento en el vehículo trac- tor La detección tiene lugar únicamente en vehículos tractores con conexión CAN, ya que cuando está aplicado el freno de mano únicamente existe el deseo de frenada neumática del conductor
Frenadas con freno independiente del remolque	Cantidad de frenadas con freno inde- pendiente del remolque, frenada neu- mática única del vehículo remolcado (se reconoce solo en vehículos EBS) Detección solamente en vehículos trac- tores con freno con EBS
Frenadas sin valor prefijado CAN	Cantidad de frenadas detrás del vehícu- lo tractor sin comunicaión CAN
Actuaciones del RSS, nivel 1	<i>Cantidad de frenadas de test RSS</i> (Nivel 1)
Actuaciones del RSS, nivel 2	<i>Cantidad de frenadas de test RSS</i> (Nivel 2)

7.2 Registro de viajes

Definición de viaje (Trip): Se entiende por viaje un recorrido superior a 5 km a una velocidad mínima de 30 km/h con el encendido conectado.

En la memoria de viaje del modulador del Trailer EBS E se guardan los datos correspondientes a los 200 últimos viajes.



7

arámetro	Unidad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ilometraje al comenzar la marcha	km	35959.4	35987.1	36083.7	36532.6	36637.0	36654.2	36672.4	36691.3	36723.8	36
ómetros recorridos	km	22.8	96.2	448.9	103.0	17.1	18.2	18.3	32.4	7.2	25
oras de servicio al comenzar la marcha	h				631h 30min	633h 13min	633h 40min	633h 59min	634h 26min	635h 4min	63
cha al comenzar la marcha 1)		2007-05-11	2007-05-14	2007-05-16							
ora al comenzar la marcha 1)		12:08	10:43	12:04							
empo de marcha	h	0b 33min	1h 29min	6h 10min	1b 20min	0h 24min	Ob 19min	0h 21min	Ob 39min	0h 12min	OF
locidad máxima	km/h	71	89	94	91	86	86	76	86	85	86
locidad media	km/h	40.6	65.1	72.7	77.2	41.7	56.6	50.4	50.6	33.5	50
esión de mando media	har	1 20	1.90	1.70	1.70	1.80	1 70	1.40	1.65	1.75	11
anadae	00	23	23	42	16	24	11	21	25	13	7
enadas ecuencia de frenado	1.000	1.01	0.24	0.09	0.16	1.40	0.60	1.15	0.77	1.81	n.
una sobra ajas al comanzar viaja	P	6.3	9.2	9.0	9.0	7.0	2.1	7.1	6.2	61	15
inga sobre ejes al contenzal viaje		61	87	87	87	67	67	67	56	56	1/
aga sobre ejes minima por viaje		6.7	97	10.9	9.2	7.2	7.2	7.2	6.7	6.1	16
anadat ABS		0.7	0	0.0	0.2	0	0	0	0.7	0.1	0
thussiones del PSC nivel 1		0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
tuaciones del PSC rivel 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Audelettes del FISS Hiver 2		U.	•	•	v	0	0	0	0	0	0
		<									1
Los datos para la fecha y la hora esta	rán disponibles	únicamente si exi	isten informacion	es (p. ej. de Sm	aantBoard], de no	o ser así, se mos	trarán las horas	de servicio.			

Tabla

Muestra los datos del viaje actual. Los datos se pueden ver en forma de gráfico o de tabla.

Características	TEBS D	TEBS E sin SmartBoard	TEBS E con Smart- Board
Kilometraje al comenzar la marcha	х	х	Х
Kilómetros reco- rridos	х	х	Х
Horas de servicio al comenzar la marcha	х	х	
Fecha y hora al comenzar la marcha			Х
Tiempo de mar- cha	х	х	Х
Velocidad máxi- ma	х	х	Х
Velocidad media	х	х	х
Presión de man- do media	х	х	Х
Frenadas	х	х	х
Frecuencia de frenado	х	х	Х

Características	TEBS D	TEBS E sin SmartBoard	TEBS E con Smart- Board
Carga sobre ejes al comenzar viaje	х	х	х
Visualización de la carga mínima y máxima, p. ej. reconoce la car- ga añadida en el remolque con el contacto encen- dido.		х	х
Frenadas ABS	х	х	х
Actuaciones RSS, nivel 1	x (sólo con la va- riante RSS)	х	x
Actuaciones RSS, nivel 2	x (sólo con la va- riante RSS)	х	x

Gráfico



La ficha *Gráfico* permite visualizar en forma de gráfico los viajes almacenados en la memoria de viajes.

- Distancia y tiempo del viaje
- Velocidad media y máxima
- ABS y RSS (-control)
- Carga sobre ejes
- Frecuencia de frenado
- Presión de mando

WABCO



Además, los botones <-- viajes más antiguos y viajes más recientes --> permiten ver hasta 30 viajes en el caso del TEBS D y 200 viajes en el caso del TEBS E.

7.3 Histogramas

Definición de histograma: En un histograma se representa la distribución temporal de los eventos ocurridos durante el tiempo de servicio del vehículo.

Los valores de los histogramas se visualizan en distintas clases independientes.

Tabla

	T 🔐 💭 🖓	ORIGEN DE DAT	OS le ECU			
inn neners	I Visie Histogramas Re	ristro de eventos Pactilla de freno	Comparación	a largo plazo/a costo plazo		
istoorama	as as	and do or		a largo placor a conto placo		
abla G. (4600 l					
dia dia	anco		Distancia	energiale con energia de ele		
stancia reci	comoa vs. carga soore ejes		Distancia	ecomoa vs. carga de eje		
ramos (Carga sobre ejes en %	Distancia recorrido en km	Tramos	Carga de eje en %	Distancia recorrido en km	
0	0 - 20 %	580	1	0 - 20 %	580	
2	20 - 50 %	33110	2	20 - 50 %	31930	
5	50 - 80 %	23420	3	50 - 80 %	24500	
8	80 - 90 %	2010	4	80 - 90 %	2080	
9	30 - 100 %	400	0	100 110 %	430	
1	110.120 %	30	7	110.120.2	30	
	120.2	0	8	> 120.%	ů.	
		0	1.			
ntidad de f	frenadas vs. presión de mando		Tiempo de	frenada vs. presión de mando		
ramos F	Presión mando en bar	Cantidad de frenadas	Tramos	Presión mando en bar	Tiempo de trenada en sec	
1	0.0 - 1.0 bar	1422	1	0.0 • 1.0 bar	735	
1	1.0 - 1.2 bar	1240	2	1.0 · 1.2 bar	869	
1	1,2 · 1,4 bar	2330	3	1,2 · 1,4 bar	2085	
1	1,4 - 1,7 bar	5190	4	1,4 - 1,7 bar	5542	
1	1,7 - 2,0 bar	4308	5	1,7 - 2,0 bar	5152	
2	2,0 - 2,5 bar	3393	6	2,0 - 2,5 bar	4007	
2	2,5 - 4,5 bar	1584	7	2,5 - 4,5 bar	1564	
>	> 4,5 bar	23	8	> 4,5 bar	7	

La ficha Tabla contiene los siguientes valores:

- Distancia recorrida vs carga sobre ejes (sólo disponible para el TEBS E)
- Distancia recorrida vs carga de eje
- Cantidad de frenadas vs presión de mando
- Tiempo de frenada vs presión de mando (sólo disponible para el TEBS E)

Carga sobre ejes (suma de todos los ejes): En este histograma se registran los kilómetros que se han recorrido por diferentes rangos de carga sobre ejes.

Carga de eje (carga de un eje): En este histograma se registran los kilómetros que se han recorrido por diferentes rangos de carga por eje.

Presión de mando: En este histograma se registra el número de frenadas que se han realizado por diferentes rangos de presión de mando. Adicionalmente, también se registra la presión máxima registrada.



Gráfico



Esta ficha contiene una representación gráfica de los valores indicados en *Tabla*. Los gráficos se pueden mostrar y ocultar individualmente.

7.4 Registro de eventos

nosis	Extras Opciones Ayu	da						
1			ORIGEN DE DATOS					
4	L 🔊 🔊 👘		(TEBS E) Datos de ECU					
			, ,					
n ner	eral Viaia Historrama	 Begistro de eventos 	Partilla de freno Compara	ción a laron olazo/a r	orto olazo			
	erer Frieder Friederine		Trana de neno l'conpara	cion a rango pracova c	ono prazo			
gisti	o de eventos	400	erro 🖂 Dista da advesta	ala ana and da ara	= 00 0KL ()			
	(27) Pienadas c	on ABS	[47] M Piloto de adverter	cia encendido [U]	GIUFKA []	Todos a	ectiv.	
ostrar	(50) V Frenadas o	e test HSS (Nivel I)	 Pastila de treno g 	astada (0)				
	[2] V Flenadas d	e recardo HSS [NIVel 2]	[2] V Presión de neuma	ncos muy bala (II)	Utros datos	Todos d	sact.	
N [Modelo del vehículo	Kilometraje	Horas de servicio/F	Velocidad	Presión de mando	Carga sobre ejes	Kilometraje (al final)	Horas de servicio/F
1	Frenada de test RSS	50691.0 km	887h 41min	37 km/h	0.00 bar	6.71	50691.0 km	887h 41n
	Frenada de test RSS	50986.5 km	893h 06min	20 km/h	0.80 bar	6.11	50986.5 km	893h 06r
2	Piloto de advertencia	639.6 km	10h 46min	12 km/h	0.00 bar	3.1 t	640.0 km	10h 48n
	Frenada de test RSS	51000.4 km	893h 22min	34 km/h	0.00 bar	6.11	51000.5 km	893h 22r
	Piloto de advertencia.	1982.5 km	34h 39min	10 km/h	0.65 bar	3.11	1992.5 km	34h 39r
	Piloto de advertencia	2147.7 km	39b 03min	8 km/b	0.55 bar	11.31	2147.8 km	39h 03e
	Piloto de advertencia	2147.8 km	39h 04min	12 km/h	0.00 bar	11.31	2148.8 km	39h 07r
	Frenada de test BSS	52963.7 km	927h 23min	40 km/h	0.00 bar	8.21	52963.7 km	927h 23r
2	Frenada de test RSS	54327.6 km	948h 26min	33 km/h	0.00 bar	9.21	54327.7 km	9485 264
	Frenada de test RSS	54828.6 km	957h 53min	33 km/h	0.00 ba	561	54878.7 km	9575 534
0	Frenadas con ARS	2892.1 km	52h 43min	7 km/h	0.00 bar	13.87	2892.1 km	52h 43a
1	Frenada de test BSS	57467.7 km	998h 42min	30 km/h	0.00 bar	671	57467.8 km	998h 42r
2	Frenada de test BSS	58057.3 km	1008b 58min	32 km/h	0.00 bar	611	58057.3 km	1008h 58a
3	Frenada de test BSS	58062.1 km	1009b 07min	35 km/h	0.00 bar	611	58062.1 km	1009b 07c
4	Frenada de test RSS	58332 6 km	1014b 18min	48 km/b	0.00 bar	9.71	58332 6 km	1014b 18e
5	Frenada de test BSS	58939.4 km	1024b 37min	47 km/h	0.00 hw	9.21	58939.4 km	1024b 37e
31	Piloto de advertencia	3430.8 km	61h 32min	2 km/h	0.00 bar	311	3430.8 km	61h 32r
7	Piloto de advertencia	3430.9 km	61h 32min	4 km/h	1.00 bar		3430.9 km	61h 38c
8	Frenaria de test RSS	59052.8 km	1826b 13min	23 km/h	0.00 bar	871	59052.9 km	1026b 13c
9	Piloto de advertencia.	4064.3 km	73h 25min	14 km/h	0.00 bar	511	4064.3 km	73h 25e
0	Frenada de test BSS	59124.5 km	1027h 17min	44 km/h	0.00 bar	8.71	59124.5 km	1027h 17r
1	Piloto de advertencia.	4718.0 km	84h 45min	6 km/h	0.00 bar	3.11	4718.1 km	84h 45e
2	Piloto de advertencia	5342.8 km	95h 57min	18 km/h	0.00 bar	2.61	5342.8 km	95h 57c
3	Piloto de advertencia.	5342.9 km	95h 57min	13 km/h	1.85 bar	3.11	5342.9 km	95h 57r
4	Frenada de test BSS	59126.9 km	1027h 41min	39 km/h	0.00 bar	12.81	59126.9 km	1027h 41r
5	Piloto de advertencia	6026.4 km	107h 14min	14 km/h	0.00 bar	3.1 t	6026.7 km	107h 16r
16	Frenada de test RSS	59342.1 km	1030h 33min	37 km/h	0.00 bar	13.31	59342.1 km	1030h 33n
7	Frenada de test RSS	59923.9 km	1040h 08min	36 km/h	0.00 bar	10.81	59924.0 km	1040h 08r
28	Piloto de advertencia	6704.4 km	110h 32min	16 km/h	0.00 bar	2.61	6704.7 km	118h 33r
29	Piloto de advertencia.	7918.4 km	138h 53min	10 km/h	0.00 bar	5.11	7918.6 km	139h 16r
30	Frenadas con ABS	7982.6 km	141h 49min	1 km/h	7.20 bar	4.1 1	7982.6 km	141h 49r
31	Piloto de advertencia	8539.5 km	151h 11min	9 km/h	0.00 bar	5.61	8540.1 km	151h 38r
32	Frenada de test RSS	59964.2 km	1040h 40min	45 km/h	0.00 bar	10.81	59964.3 km	1040h 40r
	Frank de test DCC	E9005 0 km	1040b 59min	45 km/h	0.00 bw	10.21	59995 0 km	10405 504
13	Frenada de test HSS	33303.U KIII	TOWOIT DOMINI		0.00 000	110.2.1	CONTRACT IN THE	104011-308

En la tabla se muestran los eventos generados durante la marcha.

Los filtros permiten ajustar la visualización para ver únicamente determinados tipos de evento. Se muestran los siguientes eventos:

- Frenadas con ABS
- Frenadas de test RSS (Nivel 1)
- Frenadas de retardo RSS (Nivel 2)
- Piloto de advertencia encendido (sólo disponible para el TEBS E)
- Pastillas de freno desgastadas (sólo disponible para el TEBS E)
- Presión de neumáticos muy baja (sólo disponible para el TEBS E)
- GIO-FKA () (FKA = entrada analógica de configuración libre), función (sólo disponible para el TEBS E)
- GIO-FKD () (FKD = entrada digital de configuración libre), función (sólo disponible para el TEBS E)
- Otros datos (sólo disponible para el TEBS E)

Cada evento dispone de información detallada. Esta información se puede visualizar (si está disponible, de lo contrario se muestra "---") como:

- Tipo (de evento)
- Kilometraje (al inicio del evento)
- Horas de servicio/Fecha (al inicio del evento)
- Velocidad
- Presión de mando
- Carga sobre ejes
- Kilometraje (al final) al final del evento
- Horas de servicio/Fecha (al final) al final del evento

7.5 Pastillas de freno



Historial de pastillas de freno

La ficha *Pastillas de freno* contiene los 5 últimos cambios de pastillas de freno documentados.



El kilometraje y las horas de servicio indicados en la tabla muestran el momento en que el sistema detecto que las pastillas estaban desgastadas o habían sido cambiadas. A partir de estos datos se determina el tiempo de marcha y distancia con la pastilla residual.

El gráfico muestra el tiempo de marcha y distancia con el grosor residual de cada juego de pastillas.

7.6 Comparación corto/largo plazo



La ficha *comparación corto/largo plazo* contiene una comparación de los datos a largo (toda la vida útil de la ECU) y a corto plazo (periodo de registro de la memoria de viaje).

Los siguientes valores se muestran en la tabla y en forma de gráfico:

- Presión de frenada media
- Frecuencia de frenado
- Actuaciones del ABS
- Actuaciones del RSS nivel 1
- Actuaciones del RSS nivel 2



WABCO Vehicle control System es uno de los proveedores líderes en sistemas de control de frenos electrónicos, estabilidad, suspensión y transmisión para vehículos industriales. Nuestros clientes principales son los fabricantes líderes de camiones comerciales-industriales, remolques y autobuses. Fundada en EE.UU. en 1869 con el nombre de Westinghouse Air Brake Company, WABCO fue adquirida por American Standard en 1968 y se convirtió en Compañía independiente en el año 2007. Con sede central en Bruselas, Bélgica, la compañía WABCO cuenta con cerca de 7700 personas en 31 países en todo el mundo. En el año 2007, las ventas de WABCO fueron de 2.4 mil millones (US\$) WABCO es una Compañía independiente que cotiza en la bolsa de Nueva York con el símbolo WBC. www.wabco-auto.com

