

## Внешний датчик

Иллюстрация	Номер детали	Диаметр окружности расположения отверстий	Отверстие под болт крепления колеса
	960 731 011 0	335 мм	26 мм
	960 731 013 0	335 мм	23 мм
	960 731 017 0	335 мм	23 мм
	960 731 021 0	335 мм	32 мм
	960 731 081 0	225 мм	26 мм
	960 905 820 4 960 905 821 4	335 мм	26 мм 32 мм
	960 731 801 0		960 731 804 0
	960 731 802 0		960 731 822 0



OptiTire, блок управления  
446 220 110 0



Держатель  
446 220 000 4



TPMS  
Manager  
300 200 001 0



Диагностическое ПО  
246 301 730 0



Описание системы  
OptiTire  
815 020 229 3



Наклейка OptiTire  
813 000 003 3

## Внутр. датчик с набором ниппелей

	960 732 000 0
	960 732 100 0 Стальн. диск
	960 732 102 0 Стальн. диск
	960 732 104 0 Алюм. диск
	960 732 105 0 Алюм. диск
	960 732 117 0 Алюм. диск

## Внутр. датчик с креплением на ленту

	960 733 000 0 Датчик 960 733 117 0 Лента 17,5" 960 733 119 0 Лента 19,5" 960 733 122 0 Лента 22,5" 960 733 124 0 Лента 24,5"
--	--

## Кабель

Иллюстрация	Номер детали	Описание
	449 925 253 0	Y-образный кабель для SmartBoard и OptiTire на электронном расширительном модуле
	449 913 XXX 0	Кабель системы IVTM
	449 916 XXX 0	Y-образный кабель для SmartBoard и OptiTire
	449 927 XXX 0	Кабель для OptiTire (только для версии Premium) для гнезда GIO 5
	449 934 330 0	Кабель Multi CAN для SmartBoard и OptiLink / OptiTire
	449 944 217 0	Кабель Multi CAN для блока управления ECAS и OptiLink / OptiTire
	894 600 001 2	Переходник OptiTire (байонет на HDSCS)