TIRAGE du :

INLET
VOM BREMSVENTIL
ALIMENTATION
ALIMENTAZIONE





	DOUBLE CHECK VALVE ZWEIWEGEVENTIL DOUBLE VALVE D'ARRET DOPPIA VALVOLA DI ARRESTO
FUNCTION OF THE DEVICE ZWECK DES GERÄTES FONCTION DE L'APPAREIL FUNZIONE DELL'APPARECCHIO	QUICK RELEASE VALVE SCHNELL-LOESEVENTIL VALVE DE DESSERRAGE RAPIDE VALVOLA DI SFRENATURA RAPIDO
MEDIUM MEDIUM FLUIDE FLUIDO	AIR LUFT AIR ARIA
MAX FREE PASSAGE MAX FREIER DURCHGANG PASSAGE LIBRE MAXI PASSAGIO LIBERO MASSIMO	Ø 14 mm = 154 mm²
SERVICE PRESSURE BETRIEBSDRUCK PRESSION DE SERVICE PRESSIONE D'ESERCIZIO	MAXI : 10 bar
ADMISSIBLE TEMPERATURES THERM ANWENDUNGSBEREICH TEMPERATURE DE SERVICE TEMPERATURA D'ESERCIZIO	– 40° C +80° C

EXHAUST
ENTLUEFTUNG
ECHAPPEMENT
SCARICO



TO THE CYLINDER
ZU DEN ZYLINDERN
UTILISATION
UTILIZZAZIONE

A®

| | | |