

כלי אבחון ובדיקה

סקירת המוצר



WABCO

מסמך מקורי:
הגרסה הגרמנית היא המסמך המקורי.

תרגום המסמך המקורי:
כל הטקסטים שאינם בגרמנית הם תרגומים של המסמך המקורי.

מהדורה 13 (01.2019)
מס' מסמך: 815 190 037 3 (he)



את המהדורה העדכנית ניתן למצוא כאן:
<http://www.wabco.info/i/553>

תוכן העניינים

1	מפתח קיצורים.....	5
2	סמלים בפרסום זה.....	6
3	אבחון מערכות של WABCO.....	7
3.1	תוכנת אבחון.....	7
3.1.1	הזמנת תוכנת אבחון.....	8
3.1.2	סקירת תוכנת האבחון.....	13
3.1.3	התקנת תוכנת אבחון.....	14
3.1.4	שינוי שפת תוכנת האבחון.....	20
3.1.5	מנוע החיפוש של תוכנת האבחון.....	23
3.1.6	ידיעון אבחון.....	23
3.2	הסכם רישיון.....	24
3.2.1	הפעלת תוכנת האבחון.....	24
3.2.2	גרסת רישיון.....	32
3.2.3	הרשאות מורחבות (PIN).....	33
3.3	חומרה.....	34
3.3.1	מחשב אישי/מחשב נייד.....	34
3.3.2	ממשק אבחון.....	34
4	כבל עבור האבחון.....	35
4.1	מזוודת אביזרים של האבחון.....	35
4.2	ABS/ASR.....	37
4.2.1	4 ABS B ערוצים (רכב גורר).....	37
4.2.2	4 ABS/ASR ערוצים (רכב גורר).....	37
4.2.3	6 ABS/ASR ערוצים (רכב גורר).....	37
4.2.4	ABS/ASR D/E (רכב גורר).....	38
4.2.5	ABS Vario C (גרור).....	38
4.2.6	הידראוליקת ABS.....	38
4.2.7	ABS VCS I (גרור).....	39
4.2.8	ABS VCS II (גרור).....	39
4.2.9	ATC / HLK.....	40
4.3	CAN Viewer.....	40
4.4	EBS.....	41
4.4.1	(Mercedes) EBS EPB.....	41
4.4.2	EBS Euro (רכב גורר).....	41
4.4.3	TEBS (גרור).....	41
4.5	ECAS.....	42
4.5.1	ECAS/ESAC (רכב גורר).....	42
4.5.2	(Mercedes) ESAC/ECAS.....	42
4.5.3	(Iveco ,MAN) ESAC/ECAS.....	43
4.5.4	ECAS (גרור).....	43
4.6	EPS (רכב גורר).....	43
4.7	ETS (אוטובוס).....	43

44	IVTM/OptiTire™	4.8	
44	MTS (אוטובוס)	4.9	
45	OnLane (אזהרת סטייה מנתיב)	4.10	
45	Trailer Central Electronic (גרור)	4.11	
45	ZBR (CVC)	4.12	
45	OBD Multiswitch	4.13	
46	Solaris Bus	4.14	
46	מכשירי בדיקה ומכשירים נוספים		5
46	מזוודת בדיקה עבור מערכת בלמי אוויר	5.1	
46	מזוודת בדיקה "חקלאות"	5.2	
47	מד לחץ	5.3	
47	התקן בדיקת LSV	5.4	
47	מפתח כוונן ה-LSV	5.5	
48	ערכת כלי עבודה עבור בלמי דיסק MAXX / PAN	5.6	
48	תקע בדיקה ABS	5.7	
48	תקע קוד הבהוב	5.8	
49	WABCO Compact Tester II	5.9	
50	WABCO Leakage Finder 2.0	5.10	
52	עמדת בדיקה ניידת של WABCO	5.11	
52	WABCO Bio-Cleaning System Set	5.12	
52	מזוודת בדיקה WABCO Power Supply	5.13	
53	WABCO ABS/EBS Code Reader	5.14	
53	WABCO TPMS Manager	5.15	
53	WABCO Trailer Modell	5.16	
54	WABCO בשפה שלך		6

1 מפתח קיצורים

קיצור	הסבר
ABS	(אנגלית: Anti-Lock Braking System); מערכת למניעת נעילת גלגלים
LSV	(אנגלית: Load Sensing Valve); ויסות כוח בלימה אוטומטי תלוי-עומס
AMT	(אנגלית: Automated Manual Transmission); תיבת הילוכים רובוטית
APS	(אנגלית: Air Processing System); מערכת טיפול באוויר
ASR	(גרמנית: Antriebs-Schlupf-Regelung); מערכת בקרת אחיזה
ATC/ATR	(אנגלית: Automatic Temperature Control); ויסות טמפרטורה אוטומטי
CAN	(אנגלית: Controller Area Network); מערכת Bus לרישות של יחידות בקרה בכלי רכב
CBU	(אנגלית: Central Brake Unit); יחידת בלימה מרכזית
CDC	(אנגלית: Cruise Distance Control); בקרת מרחק שיוט
E-APU	(אנגלית: Electrical Air Processing Unit); יחידה אלקטרונית לטיפול באוויר
EBS	(אנגלית: Electronic Braking System); מערכת בלימה אלקטרונית
ECAS	(אנגלית: Electronically Controlled Air Suspension); מתלי אוויר מבוקרים אלקטרונית
ECU	(אנגלית: Electronic Control Unit); יחידת בקרה אלקטרונית
ENR	(גרמנית: Elektronische Niveau-Regelung); ויסות גובה אלקטרוני
EPB	(אנגלית: Electro-Pneumatic Brake); מערכת בלימה אלקטרו-פניאומטית (מקבילה ל-EBS)
EPS	(אנגלית: Electronic Power Shift); העברת הילוכים אלקטרו-פניאומטית
ESC	(אנגלית: Electronic Stability Control); בקרת יציבות אלקטרונית
ESAC	(אנגלית: Electronic Shock Absorber Control); בולמי זעזועים מבוקרים אלקטרונית
ETS	(גרמנית: Elektronische Türsteuerung); בקרת דלת אלקטרונית
HBS	(גרמנית: Hydraulisches Anti-Blockier-System); מערכת הידראולית למניעת נעילת גלגלים
HPB	(אנגלית: Hydraulic Power Brake); מערכת בלימה עם מצבר הידראולי
ITC	(אנגלית: Integrated Temperature Control); ויסות טמפרטורה מוכלל (טרמינולוגיה של DAF עבור ATC)
IVTM	(אנגלית: Integrated Vehicle Tire Pressure Monitoring system for commercial vehicles); מערכת ניטור הלחץ בצמיגים ברכבים מסחריים
KWP K	פס נתונים של כבל אחד, דו כיווני, לצורך תעבורת נתונים ברכב
LDWS	(אנגלית: Lane Departure Warning System); מערכת עזר לשמירה על הנתיב
MTS	(גרמנית: Modulare Tür-Steuerung); בקרת דלת מודולרית (לאוטובוסים)
OBD	(אנגלית: On-Board Diagnosis); אבחון ברכב
ODR	(אנגלית: Operating Data Recorder); מאגר נתוני הפעלה
PC	(אנגלית: Personal Computer); מחשב אישי
SAE	(אנגלית: Society of Automotive Engineers); איגוד מהנדסי הרכב
SD	(אנגלית: Software Diagnosis); אבחון תוכנה
TEBS	(אנגלית: Electronic Braking System for Trailers); מערכת בלימה אלקטרונית עבור גרורים
TECAS	(אנגלית: Electronically Controlled Air Suspension for Trailers); מתלי אוויר מבוקרים אלקטרונית לגרורים
TPMS	(אנגלית: Tire Pressure Monitoring System); מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים
TRR	Trailer Router / Repeater
USB	(אנגלית: Universal Serial Bus); מערכת תקשורת טורית לחיבור מחשב עם התקנים ניידים
VCS	(אנגלית: Vario-Compact-System); מערכת ABS קומפקטית עבור גרורים
ZBR	(גרמנית: Zentraler Bord-Rechner); מחשב רכב מרכזי

2 סמלים בפרסום זה

סכנה ⚠	מילת המפתח מציינת סכנה ברמת סיכון גבוה, אשר אם לא תימנע תוביל למוות או לפציעה קשה.
אזהרה ⚠	מילת המפתח מציינת סכנה ברמת סיכון בינונית, אשר אם לא תימנע עלולה להוביל למוות או לפציעה קשה.
זהירות ⚠	מילת המפתח מציינת סכנה ברמת סיכון נמוכה, אשר אם לא תימנע עלולה להוביל לפציעה קלה או בינונית.
הודעה	תיאור של מצב אפשרי, אשר במקרה של אי ציות לאזהרות עלול להוביל לנזקי רכוש.
	מידע חשוב, הערות ו/או עצות
	הפניה למידע באינטרנט

– אופן פעולה

↩ תוצאת פעולה

רצף פעולות

1. שלב 1

2. שלב 2

■ רשימה

• רשימה

🔧 הערה לשימוש בכלי עבודה / כלי עבודה של WABCO

3 אבחון מערכות של WABCO

אבחון המערכות של WABCO כולל תוכניות מיוחדות בעלות מגוון פונקציות עשיר, המאפשרות לך לבצע אבחון של מערכות אלקטרוניות של WABCO.

לצורך אבחון המערכות אתה זקוק ל:

- מחשב אישי או מחשב נייד רגיל ◀ פרק "3.1.1 הזמנת תוכנות אבחון", עמוד 8
 - תוכנת האבחון של WABCO ◀ פרק "3.1.2 סקירת תוכנות האבחון", עמוד 13
 - ממשק אבחון ◀ פרק "3.3.2 ממשק אבחון", עמוד 34
 - כבל המתאם לסוג הרכב ◀ פרק "4 כבל עבור האבחון", עמוד 35
- התקני בדיקה והתקנים נוספים מיוחדים משלימים את היצע מוצרי האבחון.

3.1 תוכנת אבחון

הפיתוח המהיר של טכנולוגיות הרכב והספקטרום ההולך ומתרחב של פונקציות וטכנולוגיות בטיחות דורשים תוכנת אבחון מתאימה.

WABCO מציעה תוכנת אבחון לכל מערכות ורכיבי WABCO המאפשרים אבחון ברכבים השונים.

ישנן שלוש אפשרויות להשיג את תוכנת האבחון:

- כגרסת זיכרון USB
- באינטרנט כהורדה בודדת
- כחלק ממנוי על אבחון המערכות של WABCO

לצורך אבחון מערכות שונות של WABCO, מציעה לך WABCO ארבע חבילות שונות של תוכנות אבחון בהתאמה ללקוח ◀ פרק "3.1.2 סקירת תוכנות האבחון", עמוד 13. חבילות אלה מכילות תוכניות רבות. את הגרסה העדכנית ביותר של התוכניות האלה ניתן להוריד בכל עת מהאינטרנט ולהשתמש בהן מיד.

היתרון במינוי לאבחון המערכות של WABCO הוא קבלת עדכון מהיר על יציאת גרסה חדשה וזכאות לקבל את תוכנת האבחון החדשה ביותר ללא עלויות נוספות.

כל משתמש רשאי לבצע את האבחון באמצעות תוכנת האבחון. אולם לצורך ביצוע שינוי פרמטרים או כיול יש צורך בהרשאה (PIN) ◀ פרק "3.2.3 הרשאות מורחבות (PIN)", עמוד 33.

הממשק של תוכנת האבחון בנוי בצורה ברורה ומובנת. הנחיות תיקון ותרשימי חיווט מקיפים, הכוללים ערכים נמדדים יסייעו לך להשיג אבחון ולבצע את התיקון בקלות ובמהירות.

3. מלא את שדות החובה (מסומנים בכוכבית *).

4. הקש על המשך.

The screenshot shows a web form titled 'הרשמה' (Registration). On the left, there are two steps: 'שלב 1' (Step 1) and 'שלב 2' (Step 2). The form contains several input fields with asterisks indicating required fields. At the bottom, there are two buttons: 'המשך' (Continue) and 'ביטול' (Cancel). The 'המשך' button is highlighted with a green border.

5. מלא את שדות החובה (מסומנים בכוכבית *).

6. הקש על שלח.

← מיד אחר כך תקבל הודעת דוא"ל כדי לאשר את כתובת הדוא"ל שלך.

The screenshot shows a web form titled 'REGISTRERA'. On the left, there are two steps: 'Steg 1' (Step 1) and 'Steg 2' (Step 2). The form contains several input fields with asterisks indicating required fields. At the bottom, there are three buttons: 'Tillbaka' (Back), 'Skicka' (Send), and 'Avbryt' (Cancel). The 'Skicka' button is highlighted with a green border.

7. הקש על הקישור בדוא"ל האישור כדי להפעיל את החשבון שלך.


8. היכנס אל חשבון myWABCO שלך באמצעות שם המשתמש והססמה שלך.

← ההרשמה הסתיימה.


הזמנת תוכנת האבחון

1. היכנס לחשבון myWABCO שלך.
2. באזור גישה מהירה הקש על הזמן תוכנת אבחון.

אם דפדפן האינטרנט מציג אזהרת אבטחה, בחר באפשרות להציג גם את האובייקטים שאינם בטוחים.



3. הזן את מספר עוסק מע"מ שלך.
4. הקש על הזמנה חדשה.



5. הזן את נתוני ההזמנה שלך.

בחר את חבילת תוכנות האבחון המתאימה, או בחר תוכנה בודדת מסוימת ◀ פרק "3.1.2 סקירת תוכנות האבחון", עמוד 13.



6. אשר שאתה מסכים לתנאי השימוש.

7. הקש על המשך.

8. בדוק את הנתונים שלך.

אם הנתונים אינם נכונים תוכל לשנות אותם; לשם כך לחץ על שנה נתונים.



9. הקש על קנה עכשיו.

תשלום עבור תוכנת האבחון (חשבונית)

1. בחר חשבונית.

2. הקש על המשך.

↩ תישלח אליך חשבונית בדוא"ל ובדואר.

3. לאחר שהתשלום יתקבל אצלנו תישלח אליך הודעת דוא"ל לאישור.

↩ כעת אתה יכול להיכנס אל myWABCO ולהוריד את תוכנת האבחון.

תשלום עבור תוכנת האבחון (כרטיס אשראי)

1. בחר כרטיס אשראי.

2. הקש על המשך.

3. הזן את פרטי כרטיס האשראי שלך.


4. הקש על אישור.

↩ כעת אתה יכול להוריד את תוכנת האבחון.


3.1.3 התקנת תוכנת אבחון

הורדת תוכנות אבחון

1. הזן את הקישור הבא בדפדפן האינטרנט שלך כדי להגיע לדף של myWABCO:
<https://www.am.wabco-auto.com>
2. היכנס לחשבון myWABCO שלך.
3. הקש על הורד תוכנת אבחון.




1. בחר את התוכנה ואת השפה.
2. הקש על הצג.
3. הקש על לחצן הורדה.




התקנת תוכנת אבחון

1. הקש פעמיים על קובץ ה-EXE של תוכנת האבחון שהורדת.
2. הקש על **Run** (הפעל) כדי לאשר את אזהרת האבטחה.




↩ חלון דו-שיח חדש ייפתח.


3. הקש על **Browse...** (עיון). ①
4. בחר נתיב לחילוץ הקובץ.
5. הקש על **Extract** (חלץ) ②.



6. הקש על **Yes** (כן) כדי להתחיל בהתקנה.



7. בחר את השפה **עברית** ①.
8. הקש על **OK** (אישור) ②.



↩ חלון דו-שיח חדש ייפתח.

9. הקש על המשך.

Setup - XXX

המשך < ביטול

10. הסכם לתנאי הרישיון ①.

11. הקש על המשך ②.

Setup - XXX

אני מקבל את ההסכם ①
אני מסרב להסכם

המשך < ② ביטול

12. קרא את המידע החשוב.

13. הקש על המשך.

Setup - XXX

המשך < ביטול

14. בחר תיקיית יעד ①.

15. הקש על המשך ②.

16. בחר את התיקייה שבה המחשב ייצור קישור לתוכנית ①.

17. הקש על המשך ②.

18. אם ברצונך ליצור סמל על שולחן העבודה, סמן וי באפשרות צור סמל בשולחן העבודה ①.


19. הקש על המשך ②.

20. הקש על התקנה.




↩ חלון דו-שיח חדש ייפתח.

21. הקש על **Next** (המשך).




22. הקש על **Install** (התקן).




↩ ההתקנה תתבצע.

23. הקש על **Next** (המשך).




The screenshot shows a window titled 'Setup'. It contains a list of items, each represented by a horizontal line. A green bar is at the top of the list. At the bottom of the window, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. The 'Next >' button is highlighted with a green border.

24. הקש על **Finish** (סיום).




The screenshot shows a window titled 'Setup'. It contains a list of items, each represented by a horizontal line. A large grey rectangle is on the left side of the window. At the bottom of the window, there are two buttons: '< Back' and 'Finish'. The 'Finish' button is highlighted with a green border.

25. הקש על **Yes** (כן).



The screenshot shows a window titled 'Setup'. It contains a list of items, each represented by a horizontal line. At the bottom of the window, there are two buttons: 'Yes' and 'No'. The 'Yes' button is highlighted with a green border.

26. הקש על סיום.



↩ ההתקנה הושלמה.

3.1.4 שינוי שפת תוכנת האבחון

הורדת חבילת שפה

כדי להוריד את חבילת השפה המבוקשת פעל כמסובר ב- ▶ פרק "הורדת תוכנות אבחון", עמוד 14.

שמירת קבצים

- צריך לחלץ את קובץ ה-zip לתיקייה הנכונה.
- אם השתמשת בתיקיית התקנה אינדיבידואלית, הנתיב יהיה שונה.
- **SOFTWARENAME** וה-**VERSION** מציינים את התוכנה שבחרת ואת גרסת התוכנה.

דוגמה

עבור תוכנת האבחון TEBS E צריך לחלץ את קובץ ה-zip לתיקייה הבאה:

`\\WABCO Diagnostic Software\\TEBS-E\\V5.41\\`

נתיב ברירת המחדל הוא:


`C:\\Program Files (x86)\\WABCO Diagnostic Software\\SOFTWARENAME\\VERSION\\`

i


1. פתח את הנתיב המתאים בתוכנת האבחון שלך.
 2. חלץ את קובץ ה-zip לתיקייה **VERSION** (גרסה).
- ↩ הקבצים שמורים נכון.

שינוי שפה

1. הפעל את תוכנת האבחון.
2. הקש על אפשרויות.



3. הקש על הגדרות.



חלון הדו-שיח הגדרות ייפתח. ⇐

4. בחר את הכרטיסייה שפה.

5. בחר את השפה המבוקשת ①.

6. הקש על החל ②.

7. הקש על אישור ③.

↩ השפה שונתה.

3.1.5 מנוע החיפוש של תוכנת האבחון

מנוע החיפוש של תוכנת האבחון מאפשר לך למצוא את תוכנת האבחון המתאימה לכל מערכת אלקטרונית של WABCO.

פתח את דפדפן האינטרנט והזן את הכתובת:
<http://abo.wabco.info/ecu2diag.php>



- הזן את מספר החלק של יחידת הבקרה בשדה החיפוש.
- ↩ בתשובה לכך תקבל את השם והגרסה של תוכנת האבחון של WABCO שבה עליך להשתמש.

3.1.6 ידיעון אבחון

האם תוכנת האבחון המותקנת במחשב המוסך שלך היא העדכנית ביותר? המינימום לתוכנת האבחון כולל 40 תוכניות שונות, כך שקשה מאוד לעקוב אחרי כולן.

ידיעון האבחון של WABCO מיידע אותך בדבר:

- שינויים ועדכונים בתוכניות אבחון קיימות
- תוכניות אבחון וגרסאות שפה חדשות

השימוש בשירות זה הוא אנונימי. איננו שולחים דואר פרסומי.

ידיעון האבחון של WABCO אינו כרוך בתשלום וניתן להשתמש בו בכמה מקומות בחברה.

הרשמה לידיעון האבחון של WABCO

פתח את דפדפן האינטרנט והזן את הכתובת:
<http://www.wabco.info/i/853>



- הזן את כתובת הדוא"ל שלך ובחר את הפעולה *Subscribe* (הרשמה).
- לחץ על הלחצן *Execute* (הפעל).
- ↩ זמן קצר לאחר מכן תקבל הודעת דוא"ל עם קישור.
- לחץ על קישור זה.
- לחץ על הקישור *Edit Settings* (ערוך הגדרות).
- ↩ בדף הבא תוכל להגדיר באילו נושאים תרצה להתעדכן בעתיד.
- לחץ על השדות של התוכנית שתרצה להפעיל עבורן את הידיעון, או הפעל עמודות או שורות שלמות בלחיצה על השפה בכותרת העמודה או על שם המערכת.

שדה ירוק מציינ שהתוכנית זמינה בשפה זו.



מובן שאתה יכול להקיש גם על שדה אדום. במקרה זה תקבל הודעה מיד כאשר התוכנה תופיע גם בשפה זו.

לחיצה שנייה על שדה שהפעלת תבטל את הבחירה שלך.
בכל עת תוכל לחזור על הליך זה כדי לשנות את הגדרות הידיעון האישיות שלך.

הרשמה לידיעון האבחון של WABCO

פתח את דפדפן האינטרנט והזן את הכתובת:
<http://www.wabco.info/i/853>



– אם אינך רוצה להמשיך ולקבל את הידיעון, בחר בשדה ההרשמה את האפשרות *Unsubscribe* (בטל הרשמה).

3.2 הסכם רישיון

בעת התקנת תוכנית אבחון של WABCO יוצג הסכם הרישיון אוטומטית. עליך להסכים לכתוב בהסכם הרישיון אם ברצונך להתקין את תוכנית האבחון.

את הסכמי הרישיון ניתן לראות גם בכתובת:
<http://www.wabco.info/i/854>



המינוי לתוכנות האבחון תקף למשך שנה. לפני תום השנה נזכיר לך לחדש את החוזה. אם בכוונתך להתקין את תוכנת האבחון על יותר ממחשב אחד, עליך לרכוש רישיונות נוספים. כדי להתקין את התוכנה על מחשב נוסף העתק את הקובץ בעל סיומת *.exe של תוכנת האבחון שהורדת מהאינטרנט למחשב הנוסף. כעת תוכל להתקין את תוכנת האבחון על המחשב הנוסף.

3.2.1 הפעלת תוכנת האבחון

לאחר ההתקנה אתה רשאי להשתמש בתוכנת האבחון במשך 10 ימים ללא הגבלות. בתום 10 הימים עליך לבצע אקטיביזציה של תוכנת האבחון. בכל פעם שתפעיל את התוכנה תוצג הודעה המציינת עוד כמה זמן אפשר להשתמש בתוכנה ללא אקטיביזציה.

לאחר האקטיביזציה תוכנת האבחון משויכת למחשב ספציפי. כלומר, הרישיון נוצל. לכן עליך להקפיד לבצע את האקטיביזציה במחשב שבו בכוונתך להשתמש בתוכנה ולא, לדוגמה, על מחשב ניסיון במשרד.




1. הפעל את תוכנת האבחון.
2. הזן את נתוני המשתמש הדרושים ①.
3. הקש על אישור ②.

↩ חלון דו-שיח חדש ייפתח.


אקטיבציה של תוכנת האבחון

1. הקש על אקטיבציה של התוכנה.



↩ חלון דו-שיח חדש ייפתח.

2. בדוק את נתוני הרישום.



יש לך שתי אפשרויות לבקש את קוד האקטיבציה:

- אקטיבציה באמצעות האינטרנט
- אקטיבציה באמצעות Activation@Web

אקטיבציה באמצעות האינטרנט

כדי לבצע אקטיבציה מקוונת המחשב שעליו אתה מתקין את התוכנה חייב להיות מחובר לאינטרנט.
1. הקש על התחל אקטיבציה באמצעות האינטרנט.

↩ חלון דו-שיח חדש ייפתח.

2. הקש על **Activate now** (הפעל עכשיו).

↩ האקטיבציה תתחיל.

↩ חלון דו-שיח חדש ייפתח.

3. הקש על **Close** (סגור) כדי לסיים את האקטיבציה.

↩ ההרשמה הסתיימה.

אקטיבציה באמצעות Activation@Web

Activation@Web זהו פורטל אינטרנט המאפשר יצירת קוד אקטיבציה בכל שעה ביום או בלילה. לשם כך אתה זקוק רק למחשב עם חיבור לאינטרנט. בדרך זו אינך חייב להשתמש במחשב שעליו תתקין את התוכנה.

1. הקש על שמור נתוני רישום לקובץ.


↩ חלון דו-שיח חדש ייפתח.

2. בחר כמקום לשמירה התקן אחסון חיצוני (USB).

3. הקש על שמור.

↩ חלון דו-שיח חדש ייפתח.

4. הקש על אישור.



5. חבר את התקן האחסון למחשב המחובר לאינטרנט.

6. פתח את דפדפן האינטרנט במחשב המחובר לאינטרנט.

בשורת הכתובת הזן את הכתובת https://abo.wabco.info/software_activation.php



יש לך שתי אפשרויות לבקש את קוד האקטיבציה:

■ אקטיבציה באמצעות דוא"ל

■ אקטיבציה באמצעות התקן אחסון חיצוני (USB)

אקטיבציה באמצעות דוא"ל

1. מלא ידנית את השדות בטופס או העבר את הנתונים באמצעות התקן אחסון חיצוני (USB) ① פרק "אקטיבציה באמצעות Activation@Web", עמוד 27.

2. הקש על צור קוד אקטיבציה ②.

1. הזן את כתובת הדוא"ל שלך.

2. הקש על שלח.

↩ קוד האקטיבציה יישלח לכתובת הדוא"ל שציינת.

3. הזן את קוד האקטיבציה ①.

4. הקש על בצע אטקיבציה של התוכנה ②.


↩ חלון דו-שיח חדש ייפתח.

5. הקש על אישור.

↩ חלון דו-שיח חדש ייפתח.

6. קרא את האזהרה.

7. הקש על Yes (כן).




↩ האקטיבציה של תוכנת האבחון הושלמה.


אקטיבציה באמצעות התקן אחסון חיצוני (USB)

1. מלא את השדות בטופס ①.

2. הקש על צור קוד אקטיבציה ②.



3. הקש על שמור קוד אקטיבציה לזיכרון USB.



↩ חלון מוקפץ ייפתח

4. הקש על שמור.

The screenshot shows a web browser window with a form. At the bottom of the form, there are three buttons: 'Öppna', 'Spara', and 'Avbryt'. The 'Spara' button is highlighted with a green rectangular box. Above the buttons, there is a text label 'Spara aktiveringskod på USB-minne'.

קוד האקטיבציה ירד.

5. שמור את קוד האקטיבציה שהורדת להתקן אחסון חיצוני (USB).


6. חבר את התקן האחסון החיצוני (USB) למחשב שבו תשתמש בתוכנת האבחון.

7. הקש על קרא קוד אקטיבציה מקובץ.

The screenshot shows a window titled 'Aktivering av mjukvara'. It has two main sections: 'Aktivering via Internet' on the left and 'Aktivering med Activation@Web' on the right. In the 'Aktivering med Activation@Web' section, there are three buttons: 'Spara registreringsdata i fil', 'Läs in aktiveringskod ur fil', and 'Aktivera mjukvara'. The 'Läs in aktiveringskod ur fil' button is highlighted with a green rectangular box. Below these buttons, there is a section for 'Aktiveringskod' with six input boxes. At the bottom right, there are 'OK' and 'Hjälp' buttons.


קוד האקטיבציה יוזן אוטומטית.

8. הקש על בצע אטקיבציה של התוכנה.



↩ חלון דו-שיח חדש ייפתח.


9. הקש על אישור.



↩ חלון דו-שיח חדש ייפתח.

10. קרא את האזהרה.


11. הקש על Yes (כן).



↩ האקטיבציה של תוכנת האבחון הושלמה.

3.2.2 גרסת רישיון

במקרה של עדכון תוכנה תוכל לקבל את גרסת הרישיון (LIC) גם באזור ההורדות וגם בידיעון האבחון של WABCO. במקרה שמספר זה משתנה בהשוואה לגרסה שבה אתה משתמש, עליך לבצע אקטיבציה מחדש של תוכנת האבחון. את גרסת הרישיון הנוכחית של כל התוכניות תמצא בחלק העליון של חלון התוכנית שלך:



3.2.3 הרשאות מורחבות (PIN)

הדרכות / למידה אלקטרונית

כל משתמש רשאי לבצע את האבחון באמצעות תוכנת האבחון שלך WABCO. אולם לצורך ביצוע שינוי פרמטרים יש צורך בהרשאה (PIN). את ה-PIN תקבל לאחר הדרכה או למידה אלקטרונית מתאימות ב-WABCO Academy.

מידע נוסף על ההדרכות והלמידה האלקטרונית של WABCO Academy תמצא באינטרנט בכתובת:
<http://www.wabco-academy.com>




לאחר שתסיים את ההדרכה או הלמידה האלקטרונית המתאימה ב-WABCO Academy תקבל מ-WABCO הודעה עם PIN. הודעה זו מכילה (בשונה מכתב הרישיון הנוכחי, שבאמצעותו ביקשת את הנתונים דרך האינטרנט) את זיהוי המשתמש האישי שלך וכן את מספר הזיהוי האישי (PIN) עבור תוכנת האבחון של WABCO. באמצעות PIN זה תוכל להפעיל פונקציות מורחבות בתוכנת האבחון ובכך לקבוע הגדרות של מערכות הבקרה האלקטרוניות. קודי PIN נוספים עבור גרסאות תוכנה ישנות תוכל לקבל מהאינטרנט כרגיל.

הודעת PIN (דוגמה)

Confidential, only for Kontakt Test

Your will need your personal user ID and the PIN for the PIN version of the respective diagnostic program to set parameters within the WABCO diagnostic software. This version is displayed as "PIN" in the top line of the diagnostic program.



You will find more detailed information on the subject of PIN version in the market information:
<http://www.wabco.info/pin/>

Your user ID is: XXXXXX


Here are the PINs for the respectively most recent version of the software for which you have completed training:

Program name	PIN Version	PIN	PIN2
ABS C - PIN-Version: 211	211	xxxx	-
ECAS Truck JED - PIN-Version: 110	110	-	-
TCE - PIN-Version: 230	230	xxxx	-
ABS D Hydraulic - PIN-Version: 120	120	xxxx	-
ABS D+ - PIN-Version: 100	100	xxxx	-
EBS Bus Standard - PIN-Version: 120	120	xxxx	-

Should you require PINs for older PIN versions of a diagnostic program than the ones listed here, these are available on the internet at www.wabco.info/pin/.

You will need the following personal licence number to log in: xxxxxxx


as well as the associated confirmation number: xxxxxxx



גרסת PIN

במקרה של עדכון תוכנה תוכל לקבל את גרסת ה-PIN גם באזור ההורדות וגם בידיעון האבחון של WABCO. במקרה שגרסה זו שונה מהגרסה שבה אתה משתמש, אתה תזדקק לקוד PIN חדש. את ה-PIN תקבל לאחר הדרכה מתאימה ב-WABCO Academy.

את גרסת ה-PIN הנוכחית של כל התוכניות תמצא בחלק העליון של חלון התוכנית שלך:



3.3 חומרה

3.3.1 מחשב אישי/מחשב נייד

ניתן להפעיל את תוכנת האבחון על כל המחשבים האישיים הנפוצים בעלי מערכת הפעלה Windows (החל מ-Windows XP).

אין דרישות חומרה מיוחדות. אולם במחשב צריך להיות חיבור USB פנוי עבור ממשק האבחון.

WABCO ממליצה להשתמש במחשב הנייד הבא:

מספר מוצר	איור	תיאור
446 301 999 0		מחשב נייד של WABCO דגם "Toughbook" <ul style="list-style-type: none"> ■ מתאים למוסכים: עמיד בחבטות ובלכלוך ■ זמין אופציונלית גם עם תוכנת אבחון מותקנת מראש.

3.3.2 ממשק אבחון

לצורך השימוש באבחון של יחידת הבקרה יש צורך בממשק האבחון של WABCO:

מספר מוצר	איור	תיאור
446 301 030 0		ערכת ממשק אבחון: <ul style="list-style-type: none"> ■ ממשק אבחון 2 ■ כבל USB לחיבור למחשב האישי/למחשב הנייד ■ מנהל התקן USB / הוראות התקנה: http://www.wabco.info/i/840
300 400 103 0		ערכת ממשק אבחון: <ul style="list-style-type: none"> ■ ממשק אבחון 3 ■ כבל USB לחיבור למחשב האישי/למחשב הנייד ■ Wi-Fi ו-Bluetooth®

החיבור בצד הרכב לממשק האבחון תואם את החיבור של בקר האבחון ושל גרסאות מוקדמות יותר של ממשק האבחון, כך שניתן להמשיך להשתמש בכבל החיבור הקיים.

כבל החיבור הדרוש תלוי במערכת של WABCO שאותה תרצה לבדוק. פרק "4 כבל עבור האבחון", עמוד 35.

מנהל התקן ה-USB הדרוש לצורך ההתקנה של ממשק האבחון יותקן גם הוא ביחד עם התקנת תוכנת האבחון של WABCO.

אפשר להמשיך להשתמש בגרסאות קודמות של ממשק האבחון עם חיבור טורי (446 301 021 0) ועם חיבור USB (446 301 022 0).

4 כבל עבור האבחון

4.1 מזוודת אביזרים של האבחון

WABCO מציעה מזוודת אביזרים עבור חבילות תוכנות האבחון, המכילה את הכבלים שלהם תזדקק לרוב.




שים לב בבקשה שלא כל הכבלים של WABCO נמצאים במזוודת האביזרים.



מזוודת האביזרים מעמידה לרשותך את רכיבי החיבור החשובים ביותר בין המערכות האלקטרוניות למחשב. לאחר הצלחת בדיקת הרכב ניתן לאחסן את הכבלים בצורה נוחה ומוגנת במזוודה. אם כבר יש לך הרכיבים הבודדים, ניתן להזמין את המזוודה ריקה מתוכן.



שילובים של מזוודת אביזרים עם חבילות תוכנות אבחון

שילוב 4	שילוב 3	שילוב 2	שילוב 1	
אוטובוס 246 301 902 0	רכב גורר 246 301 904 0	גרור 246 301 901 0	כוללת 246 301 900 0	חבילת תוכנות האבחון
אוטובוס 446 301 026 0	רכב גורר 446 301 025 0	גרור 446 301 023 0	גרור 446 301 023 0 רכב גורר 446 301 025 0	מזוודת אביזרים
	ערכת ממשק אבחון 446 301 030 0		כבל Bus עבור האבחון	חומרה נוספת




גרור	רכב גורר	אוטובוס
<p>מספר קטלוגי: 446 301 023 0 (כולל תכולה) 446 301 024 0 (ללא תכולה)</p>	<p>מספר קטלוגי: 446 301 025 0 (כולל תכולה) 446 301 019 0 (ללא תכולה)</p>	<p>מספר קטלוגי: 446 301 026 0 (כולל תכולה) 446 301 019 0 (ללא תכולה)</p>
		
<p>תכולה: ערכת ממשק אבחון (USB) 446 301 030 0 ■ כבל אבחון 446 300 340 0 ■ (עבור Mercedes, EvoBus) EBS Euro 446 300 344 0 ■ (עבור Neoplan) MAN 446 300 345 0 ■ 15 OBD 446 300 460 0 ■ (עבור MAN, Scania, DAF) ATC + MTS CAN 446 300 363 0 ■ X204 MTS Y 446 300 368 0 ■ MTS 446 300 369 0 (עבור MAN) ■ כבל מולטי-סוויץ' עבור OBD 446 300 003 0 ■ חוברת "אמצעי אבחון ובדיקה – סקירת המוצרים"</p>	<p>תכולה: כבל אבחון 446 300 340 0 Mercedes ■ EBS Euro 446 300 344 0 ■ (עבור Neoplan) 446 300 345 0 (עבור MAN) ■ EBS 446 300 349 0 ■ (עבור IVECO) ABS-D 446 300 404 0 ■ EBS 446 300 453 0 (עבור DAF) ■ ABS D/E 894 604 303 2 ■ (ISO 9141) מתאם חיבור 446 300 327 0 EPS 35 פנים ■ כבל מולטי-סוויץ' עבור OBD 446 300 003 0 ■ כבל חיבור ECAS 446 300 456 0 ■ חוברת "אמצעי אבחון ובדיקה – סקירת המוצרים" השלמה למזוודת האביזרים 'גרור' 446 301 023 0. אינה מכילה ממשק אבחון (ניתן להזמין בנפרד).</p>	<p>תכולה: ערכת ממשק אבחון (USB) 446 301 030 0 ■ כבל אבחון ISO 7638 (CAN 24 V) 446 300 360 0 ■ 446 300 329 2 שקע אבחון K-Line ■ 449 612 010 0 VCS I עם שקע OE ■ 449 615 010 0 VCS II עם שקע OE ■ 449 672 030 0 TEBS עם שקע OE ■ 446 300 348 0 תקע אבחון צהוב CAN 5 V ■ כבל חיבור CAN 446 300 361 0 ■ Adapter ISO 7638 חוברת "אמצעי אבחון ובדיקה – סקירת המוצרים"</p>

ABS/ASR 4.2

4.2.1 ABS B 4 ערוצים (רכב גורר)

מספר מוצר	איור	תיאור
446 300 327 0		מתאם חיבור 35 פינים (ABS, ECAS, EPS, עתודה) ■ מתג החלפה למצב "ABS" ■ הפעלה/כיבוי של ההצתה
446 300 314 0		מתאם מדידה 35 פינים

4.2.2 ABS/ASR 4 ערוצים (רכב גורר)

מספר מוצר	איור	תיאור
446 300 327 0		מתאם חיבור 35 פינים (ABS, ECAS, EPS, עתודה) ■ מתג החלפה למצב "ABS" ■ הפעלה/כיבוי של ההצתה
446 300 314 0		מתאם מדידה 35 פינים
894 604 303 2		כבל אבחון (ISO 9141)

4.2.3 ABS/ASR 6 ערוצים (רכב גורר)

מספר מוצר	איור	תיאור
446 300 319 0		מתאם חיבור 54 פינים (ABS C 6 ערוצים)
894 604 303 2		כבל אבחון (ISO 9141)

4.2.4 ABS/ASR D/E (רכב גורר)

מספר מוצר	איור	תיאור
446 300 404 0		מתאם אבחון (ISO 9141)
894 604 303 2		כבל אבחון (ISO 9141)
446 300 002 0		כבל אבחון ABS E+ (UDS Y)
446 300 408 0		מתאם ABS D/E & KWP K-Line (ISO 9141) Basic
446 300 405 0		מתאם SUBSYSTEMS ABS D Full SAE Y
446 300 407 0		מתאם ABS D Basic SAE Y

4.2.5 ABS Vario C (גרור)

מספר מוצר	איור	תיאור
446 300 318 0		מתאם חיבור ABS Vario
446 300 329 2		כבל אבחון שקע אבחון כחול (K-Line)

4.2.6 הידראוליקת ABS

מספר מוצר	איור	תיאור
446 300 355 0		כבל אבחון ABS Hyd NG




ABS VCS I 4.2.7 (גרור)

מספר מוצר	איור	תיאור
449 612 010 0		כבל אבחון עם שקע אבחון (אורך 1 מ')
446 300 401 0		כבל אבחון ישירות למכשיר הבדיקה (אורך 6 מ') i רק במערכות אלקטרוניות עם אספקת ISO. מערכות אלקטרוניות בעלות אספקה מעורבת ניתן לבדוק רק באמצעות שקע אבחון נפרד.
446 300 329 2		כבל אבחון שקע אבחון כחול (K-Line)





ABS VCS II 4.2.8 (גרור)

מספר מוצר	איור	תיאור
449 615 010 0		כבל אבחון עם שקע אבחון (אורך 1 מ')
446 300 455 0		כבל אבחון ישירות למכשיר הבדיקה (אורך 6 מ') i רק במערכות אלקטרוניות עם אספקת ISO. עבור גרסאות פרימיום 400 500 081/082/084 0 והגרסה הסטנדרטית 400 500 070 0. מערכות אלקטרוניות בעלות אספקה מעורבת ניתן לבדוק רק באמצעות שקע אבחון נפרד.
446 300 361 0		כבל אבחון CAN בין ממשק אבחון USB (446 301 030 0) וכבל אבחון (CAN 24 V) ISO 7638
446 300 329 2		כבל אבחון שקע אבחון כחול (K-Line)
446 300 360 0		כבל אבחון (CAN 24 V) ISO 7638
446 300 470 0		CAN Converter ■ חיבור בין ממשק האבחון הטורי (446 301 021 0) ומתאם חיבור CAN. ■ דרוש עבור אבחון באמצעות ISO 7638.

ATC / HLK 4.2.9



מספר מוצר	איור	תיאור
446 300 326 2		כבל אבחון ATC (ATR)
446 300 317 0		מתאם חיבור 25 פינים ATC (ITC)
446 300 363 0		כבל אבחון ATC + MTS CAN (X204)

CAN Viewer 4.3

מספר מוצר	איור	תיאור
446 300 470 0		CAN Converter ■ חיבור בין ממשק האבחון הטורי (446 301 021 0) ומתאם חיבור CAN. ■ דרוש עבור אבחון באמצעות ISO 7638.
446 300 360 0		כבל אבחון ISO 7638 (CAN 24 V)
446 300 458 0		כבל חיבור עבור תוכנת האבחון "CAN Viewer" 7 פינים (ISO 7638)
446 300 459 0		מתאם חיבור CAN 15 פינים (ISO 12098)
<p>התחברות באמצעות כבל לרכב דרך ISO 7638 (7 פינים)</p> <p>■ ממשק אבחון USB (446 301 022 0 / 446 301 030 0) או ממשק אבחון טורי (446 301 021 0) עם (446 300 470 CAN Converter)</p> <p>■ מתאם חיבור (446 300 360 0) עם כבל (446 300 458 0)</p> <p>התחברות באמצעות כבל לרכב דרך ISO 12098 (15 פינים)</p> <p>■ ממשק אבחון USB (446 301 022 0 / 446 301 030 0) או ממשק אבחון טורי (446 301 021 0) עם (446 300 459 0) CAN Converter ומתאם חיבור</p>		

EBS 4.4

(Mercedes) EBS EPB 4.4.1



מספר מוצר	איור	תיאור
446 300 340 0		כבל אבחון Mercedes
446 300 454 0		כבל אבחון OBD עבור Mercedes

EBS Euro 4.4.2 (רכב גורר)

מספר מוצר	איור	תיאור
446 300 344 0		כבל אבחון EBS Euro Y
446 300 349 0		כבל אבחון עבור IVECO Stralis
446 300 453 0		כבל אבחון עבור DAF

TEBS 4.4.3 (גרור)

מספר מוצר	איור	תיאור
446 300 329 2		כבל אבחון, שקע אבחון כחול (K-Line), אחרת 449 672 030 0 (כבל אבחון עם שקע אבחון כחול) דרוש גם כן
446 300 360 0		כבל אבחון ISO 7638 (CAN 24 V)
446 300 361 0		כבל אבחון CAN ■ חיבור בין ממשק אבחון USB (446 301 030 0) וכבל אבחון ISO 7638 (CAN 24 V).


מספר מוצר	איור	תיאור
446 300 470 0		CAN Converter ■ חיבור בין ממשק האבחון הטורי (446 301 021 0) ומתאם חיבור CAN. ■ דרוש עבור אבחון באמצעות ISO 7638.
449 672 030 0		כבל אבחון עם שקע, אם לא מותקן שקע אבחון חיצוני.

ECAS 4.5

ECAS/ESAC 4.5.1 (רכב גורר)

מספר מוצר	איור	תיאור
446 300 327 0 446 300 317 0		446 300 327 0: מתאם חיבור 35 פינים (ECAS, ABS, EPS, עתודה) 446 300 317 0: מתאם חיבור 25 פינים (ECAS) ■ מתג החלפה ל-ECAS ■ הפעלה/כיבוי של ההצתה
446 300 311 0 446 300 314 0		446 300 311 0: מתאם מדידה 25 פינים (ECAS, ATC, רק ECAS) (4x2-A) 446 300 314 0: מתאם מדידה 35 פינים (ECAS, ABS)
894 604 303 2		כבל אבחון (ISO 9141)
446 300 456 0		מתאם מדידה (ECAS CAN II)


(Mercedes) ESAC/ECAS 4.5.2

מספר מוצר	איור	תיאור
446 300 340 0		כבל אבחון Mercedes ■ עבור ECAS Mercedes-Benz, ENR/ESR Mercedes-Benz, EvoBus, ECAS/ESAC

(Iveco ,MAN) ESAC/ECAS 4.5.3

מספר מוצר	איור	תיאור
446 300 345 0		כבל אבחון עבור MAN
446 300 349 0		כבל אבחון עבור IVECO

ECAS 4.5.4 (גרור)

מספר מוצר	איור	תיאור
446 300 329 2		כבל אבחון שקע אבחון כחול (K-Line)

EPS 4.6 (רכב גורר)

מספר מוצר	איור	תיאור
446 300 327 0		מתאם חיבור 35 פינים (ABS ,ECAS ,EPS ,עתודה) ■ החלפה למצב EPS ■ הפעלה/כיבוי של ההצתה
446 300 314 0		מתאם מדידה 35 פינים

ETS 4.7 (אוטובוס)

מספר מוצר	איור	תיאור
446 301 200 0		מתאם חיבור 25 פינים
446 300 311 0		מתאם מדידה 25 פינים

IVTM/OptiTire™ 4.8

מספר מוצר	איור	תיאור
446 300 348 0		כבל אבחון שקע אבחון צהוב (CAN 5 V)
446 300 360 0		כבל אבחון ISO 7638 (CAN 24 V) ■ דרוש רק בגרורים.
446 300 361 0		כבל אבחון CAN ■ חיבור בין ממשק אבחון USB (446 301 030 0) וכבל אבחון ISO 7638 (CAN 24 V) ■ דרוש רק בגרורים.
446 300 470 0		CAN Converter ■ חיבור בין ממשק האבחון הטורי (446 301 021 0) ומתאם חיבור CAN. ■ דרוש עבור אבחון באמצעות ISO 7638. ■ דרוש רק בגרורים.

MTS 4.9 (אוטובוס)

מספר מוצר	איור	תיאור
446 300 340 0		כבל אבחון עבור שקע אבחון 14 פינים ■ עבור EvoBus, Mercedes-Benz
446 300 347 0		כבל אבחון עבור שקע אבחון 14 פינים באזור הרגליים ■ עבור KK NF315 / SETRA
446 300 368 0		כבל אבחון MTS Y
446 300 369 0		כבל אבחון MAN MTS (X203)

4.10 OnLane (אזהרת סטייה מנתיב)

מספר מוצר	איור	תיאור
446 300 365 0		כבל אבחון OnLane

4.11 Trailer Central Electronic (גרור)

מספר מוצר	איור	תיאור
446 300 329 2		כבל אבחון שקע אבחון כחול (K-Line)
446 300 360 0		כבל אבחון ISO 7638 (CAN 24 V)
446 300 361 0		כבל אבחון CAN ■ חיבור בין ממשק אבחון USB (446 301 030 0) וכבל אבחון CAN (CAN 24 V) ISO 7638.
446 300 470 0		CAN Converter ■ חיבור בין ממשק האבחון הטורי (446 301 021 0) ומתאם חיבור CAN. ■ דרוש עבור אבחון באמצעות ISO 7638.

4.12 ZBR (CVC)

מספר מוצר	איור	תיאור
446 300 345 0		כבל אבחון עבור MAN

4.13 OBD Multiswitch

מספר מוצר	איור	תיאור
446 300 003 0		כבל OBS עם מתג החלפת מצב מאחד את הכבלים הבאים: ■ MB Actros 446 300 454 0 ■ MAN / DAF 446 300 460 0 ■ Hyundai 884 058 874 0 ■ כבל OBD חיבר גם את קווי CAN. 

Solaris Bus 4.14

מספר מוצר	איור	תיאור
446 300 006 0		Solaris Bus

5 מכשירי בדיקה ומכשירים נוספים

5.1 מזוודת בדיקה עבור מערכת בלמי אוויר

מספר מוצר	איור	תיאור
435 002 007 0		<p>מזוודת בדיקה עבור מערכת בלמי אוויר</p> <p>■ בדיקה מהירה ומדויקת של מערכות בלמי אוויר בהתאם לתקנות.</p> <p>http://www.wabco.info/i/846 </p>

5.2 מזוודת בדיקה "חקלאות"

מספר מוצר	איור	תיאור
435 002 011 0		<p>מזוודת בדיקה "חקלאות"</p> <p>■ בדיקת מערכות דחיסת אוויר בטרקטורים ובבלמי אוויר בגרורים של ענפי החקלאות והיערנות.</p> <p>http://www.wabco.info/i/847 </p>


5.3 מד לחץ

מספר מוצר	איור	תיאור
453 002 000 0		מד לחץ עבור לוח המחוונים ■ 453 002 000 0: מכויל תקנית, מקס' 10 בר, Ø 60 מ"מ, מואר
453 004 005 0 453 004 007 0 453 004 009 0		מד לחץ ■ 453 004 005 0: מכויל תקנית, מקס' 10 בר, Ø 100 מ"מ ■ 453 004 007 0: מכויל תקנית, מקס' 16 בר, Ø 100 מ"מ ■ 453 004 009 0: מכויל תקנית, מקס' 25 בר, Ø 100 מ"מ
453 004 012 0		מד לחץ ■ מכויל תקנית, מקס' 16 בר, Ø 100 מ"מ
453 197 000 0		מד לחץ כפול עבור לוח המחוונים ■ מכויל תקנית, מקס' 10 בר, Ø 60 מ"מ, מואר
453 197 004 0		מד לחץ, לחץ כפול ■ מכויל תקנית, 2x16 בר, קוטר, Ø 100 מ"מ
<p> לעתים יש צורך להשתמש בכמה מדי לחץ במדידות – תלוי בגודל הרכב ובאבזור.</p>		

5.4 התקן בדיקת LSV

מספר מוצר	איור	תיאור
435 008 000 0		התקן בדיקת LSV ■ בדיקה וכוון של וסת LSV הפניאומטי ברכבים בעלי מתלי אוויר. http://www.wabco.info/i/848 

5.5 מפתח כוון ה-LSV

מספר מוצר	איור	תיאור
899 709 109 2		מפתח כוון ה-LSV ■ לכוון וסת ה-LSV הפניאומטי: 475 714 XXX 0 וכן 475 715 XXX 0

5.6 ערכת כלי עבודה עבור בלמי דיסק MAXX / PAN

מספר מוצר	איור	תיאור
300 100 010 2		ערכת כלי עבודה "בסיס"
300 100 013 2		ערכת כלי עבודה "הרחבה"
300 100 011 2		ערכת כלי עבודה "החלפת מכוון בלם"
300 100 012 2		ערכת כלי עבודה "מחזיר בלם"

5.7 תקע בדיקה ABS

מספר מוצר	איור	תיאור
446 007 316 0		<p>תקע בדיקה ABS</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ לבדיקת התפקוד של ממשק ISO 7638 ברכב הגורר (24 V). ■ רק לרכבים בעלי התקן חיבור גרור.

5.8 תקע קוד הבהוב

מספר מוצר	איור	תיאור
446 300 334 0		<p>תקע קוד הבהוב</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ עבור VARIO Compact ABS עם חיבור אבחון חיצוני (קריאת קוד הבהוב ללא בקר אבחון).





WABCO Compact Tester II 5.9

מספר מוצר	איור	תיאור
<p>446 300 430 0 (עבור הידראוליקת ABS של הרכב הגרור, הגרור; גם VCS II)</p> <p>446 300 005 0 (עם Front Layout מכני)</p>		<p>WABCO Compact Tester II</p> <ul style="list-style-type: none"> קריאת זיכרון התקלות של המערכת האלקטרונית של WABCO. כבל חיבור לרכב – תואם את כבל ממשק האבחון. תפעול באמצעות 3 לחצנים. <p>אפשרויות:</p> <ul style="list-style-type: none"> קריאה/מחיקה של זיכרון התקלות הצגת המערכת פונקציות מיוחדות בהתאם למערכת, לדוגמה הטמעת מערכת בדיקת תפקוד קריאת מד הנסועה הצגת מהירות הגבול של ISS איפוס מועד טיפול תצוגת תקלות מורחבת <p>כבל החיבור הדרוש תלוי במערכת של WABCO שאותה תרצה לבדוק ◀ פרק "4 כבל עבור האבחון", עמוד 35.</p> <p>http://www.wabco.info/i/845 </p>

WABCO Leakage Finder 2.0 5.10

ערכה מורחבת מספר קטלוגי: 300 400 002 0	ערכת בסיס מספר קטלוגי: 300 400 001 0	רכיבים
		<p>2.0 WABCO Leakage Finder משמש לזיהוי אותות על-קוליים. בעזרת WABCO Leakage Finder 2.0 אפשר לאתר רכיבים פגומים במערכות שונות ולהעריך את פוטנציאל סיכון התהליך שלהם. מבוסס על אותות על-קוליים, אשר נוצרים לדוגמה על ידי חיכוך של רכיבים פגומים.</p>
<p>✓</p> <p>300 400 005 0</p>	<p>✓</p> <p>300 400 005 0</p>	<p>2.0 WABCO Leakage Finder כולל 2 סוללות</p> 
<p>✓</p> <p>מסדר על-קולי כולל 3 סוללות: 300 400 006 0</p> <p>כיסוי הגנה עבר מסדר על-קולי: 300 400 010 0</p>	<p>✗</p>	<p>מסדר על-קולי</p> 

מכשירי בדיקה ומכשירים נוספים

ערכה מורחבת מספר קטלוגי: 300 400 002 0	ערכת בסיס מספר קטלוגי: 300 400 001 0	רכיבים
✓ 300 400 015 0	✓ 300 400 015 0	חיישן גלי קול גמיש 
✓ 300 400 008 0	✗	חיישן גלי קול 
✓ 300 400 007 0	✗	חיישן קול מגע 
✓ אוזניות כולל 2 סוללות: 300 400 014 0 כבל חיבור: 300 400 011 4	✓ אוזניות: 300 400 003 0 כבל חיבור: 300 400 011 4	אוזניות עם כבל 
✓ 300 400 004 0	✓ 300 400 004 0	רמקול חיצוני 
✓ 300 400 001 2	✓ 300 400 001 2	עזר נשיאה עבור WABCO Leakage Finder 2.0
✓ 815 980 255 3	✓ 815 980 255 3	הוראות הפעלה מקוריות

5.11 עמדת בדיקה ניידת של WABCO

מספר מוצר	איור	תיאור
453 197 003 0		<p>עמדת בדיקה ניידת של WABCO</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ תיקון ובדיקה פשוטים של רכיבי בלמים בודדים. ■ בדיקה פשוטה של הרכב. ■ עבודה מדויקת בעזרת מנומטר שעבר כיול תקני. ■ אפשרויות שימוש במצבים שונים הודות לגלגלים המובנים ולידית הנפתחת. <p>http://www.wabco.info/i/842 </p>

5.12 WABCO Bio-Cleaning System Set

מספר מוצר	איור	תיאור
300 100 007 0		<p>WABCO Bio-Cleaning System Set</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ניקוי מהיר ופשוט של חלקים וכלי עבודה ■ נזל בעל ערך pH ניטרלי ■ פירוק מיקרואורגניזם עד 500 מ"ל שמן וגריז ליום ■ ללא סיכונים בריאותיים למשתמש ■ טכנולוגיית מיחזור ללא חומרים ממסים אגרסיביים

5.13 מזוודת בדיקה WABCO Power Supply

מספר מוצר	איור	תיאור
300 100 001 0		<p>מזוודת בדיקה WABCO Power Supply</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ בודקת את התאורה של רכבים פרטיים, משאיות או גרורים חקלאיים (12V/24V). ■ בודקת את אותות האור במשאית (24V). ■ בודקת את הקצאת הפינים (לדוגמה לצורך הפעלת סרן מתרומם). ■ בודקת את השנאי של המערכת האלקטרונית של הגרור (12V/24V). ■ בדיקת מחזיקים שונים וכלי מדידה שונים

WABCO ABS/EBS Code Reader 5.14

מספר מוצר	איור	תיאור
300 200 002 0		<p>WABCO ABS/EBS Code Reader B-DH A101</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ מכשיר פשוט לשימוש, לאבחון של מערכות בלימה של WABCO בגרורים, ברכבים גוררים ובאוטובוסים. ■ לאבחון של כל גרור המאובזר ב-ABS או EBS של WABCO. ■ לאבחון של כל משאית המאובזרת ב-ABS או EBS של WABCO (רק באסיה ובדרום אמריקה). ■ לאבחון מהיר או תיקון ראשוני בתוך צי הרכב. <p> את כבל האבחון המיוחד 446 300 375 0 אפשר להזמין כהשלמה ל-WABCO ABS/EBS Code Reader.</p>

WABCO TPMS Manager 5.15

מספר מוצר	איור	תיאור
300 200 001 0		<p>WABCO TPMS Manager</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ קריאה והפעלה של חיישני WABCO OptiTire™. ■ הצגת נתוני מצב צמיגים וחיישנים.

WABCO Trailer Modell 5.16

מספר מוצר	איור	תיאור
300 000 002 0		<p>דגם גרור</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ תרגול נאמן למציאות ■ ציוד שלם מקורי של WABCO ■ טכנולוגיית רכב בחזית הקדמה הטכנולוגית ■ תומכת אבחון באופן מלא <p> דגם Truck נמצא בהכנה.</p>

WABCO בשפה שלך 6

 <p>מייסאר מירשם WABCO Europe BVBA Chaussée de la Hulpe 166 1170 Brussels Belgium טל: +32 2 663 9800 סקפ: +32 2 663 9896</p>	 <p>WABCO Belgium BVBA/SPRL t Hofveld 6 B1-3 1702 Groot-Bijgaarden Belgium טל: +32 2 481 09 00</p>	 <p>WABCO Austria GesmbH Rappachgasse 42 Wien 1110 Austria טל: +43 1 680 700</p>
 <p>WABCO GmbH Am Lindener Hafen 21 30453 Hannover Germany טל: +49 511 9220</p>	 <p>WABCO GmbH Gartenstraße 1 Gronau 31028 Germany טל: +49 511 922 3000</p>	 <p>WABCO Radbremsen GmbH Bärlochweg 25 Mannheim 68229 Germany טל: +49 621 48310</p>
 <p>WABCO brzdy k vozidlům spol. s r.o. Sourcing & Purchasing Office U Trezorky 921/2 Prague 5 Jinonice 158 00 Prag Czech Republic טל: +420 226 207 010</p>	 <p>WABCO brzdy k vozidlům spol. s r.o. Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno Czech Republic טל: +420 543 428 800</p>	 <p>WABCO Automotive BV Rhijnspoor 263 Capelle aan den IJssel (Rotterdam) 2901 LB Netherlands טל: +31 10 288 86 00</p>
 <p>WABCO (Schweiz) GmbH Freiburgstraße 384, Postfach 29 Bern 3018 Switzerland טל: +41 31 997 41 41</p>	 <p>WABCO International Sourcing & Purchasing Office Harmandere Mh. Dedepasa Cd. 24 Atlas Park B/5 Pendik, 34912 Istanbul Turkey טל: +90 216 688 81 72 סקפ: +90 216 688 38 26</p>	 <p>WABCO Sales Office Halide Edip Adivar Mh. Ciftecevizler Deresi Sok. 2/2 Akin Plaza, Sisli, 34382 Istanbul Turkey טל: +90 212 314 20 00 סקפ: +90 212 314 20 01</p>
 <p>WABCO France Carre Hausmann 1 cours de la Gondoire 77600 Jossigny France טל: +33 801 802 227</p>	 <p>WABCO Automotive Italia S.r.L. Studio Tributario e Societario, Galleria San Federico 54 Torino, 10121 Italy טל: +39 011 4010 411</p>	 <p>WABCO Polska Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Ostrowskiego 34 53-238 Wrocław Poland טל: +48 71 78 21 888</p>
 <p>WABCO España S. L. U. Av de Castilla 33 San Fernando de Henares Madrid 28830 Spain טל: +34 91 675 11 00</p>	 <p>WABCO Automotive AB Drakegatan 10, Box 188 SE 401 23 Gothenburg Sweden טל: +46 31 57 88 00</p>	 <p>WABCO Automotive U.K. Ltd Unit A1 Grange Valley Grange Valley Road, Batley, W Yorkshire, England, WF17 6GH טל: +44 (0) 1924 595 400</p>

 <p>WABCO Australia Pty Ltd Unit 3, 8 Anzed Court Mulgrave, Victoria 3170 Australia טל': +61 3 8541 7000 פקס: 1300-4-WABCO</p>	 <p>WABCO do Brasil Indústria e Comércio De Freios Ltda Rodovia Anhanguera, km 106 CEP 13180-901 Sumaré-SP Brazil טל': +55 19 2117 4600 טל': +55 19 2117 5800</p>	 <p>WABCO Hong Kong Limited 14/F Lee Fund Centre 31 Wong Chuk Hang Road Hong Kong China טל': +852 2594 9746</p>
 <p>Asia Pacific Headquarters, WABCO (Shanghai) Mgmt Co. Ltd 29F & 30F, Building B, New Caohejing Intl Bus. Center 391 Guiping Rd, Xuhui Dist. Shanghai 200233, China PRC טל': +86 21 3338 2000</p>	 <p>WABCO (China) Co. Ltd. Jinan Shandong WABCO Automotive Products Co. Ltd. 1001 Shiji Av, Jinan Indust. Zone, Shandong 250104 China PRC טל': +86 531 6232 8800</p>	 <p>WABCO (China) Co. Ltd No. 917 Weihe Road, Economic & Tech. Dev. Zone Qingdao 266510 China PRC טל': +86 532 8686 1000</p>
 <p>WABCO (China) Co. Ltd Guangdong WABCO FUHUA Automobile Brake System Co. Ltd. Building E, No. 1 North, Santai Av, Taishan City Guangdong 529200 China PRC טל': +86 750 5966 123</p>	 <p>Shanghai G7 WABCO IOT Technology Co. Ltd Room 503, Ligu Building, No. 255 Wubao Road, Minhang Dist. Shanghai 201100 China PRC טל': 021-64058562/826</p>	 <p>China-US RH Sheppard Hubei Steering Systems Co. Ltd No. 18, Jingui Road, Xianning City Hubei 437000 China PRC</p>
 <p>WABCO India Limited Plot No. 3 (SP), III Main Road Ambattur Industrial Estate Chennai 600 058 India טל': +91 44 42242000</p>	 <p>WABCO Japan Inc Gate City Ohsaki W. Tower 2F, 1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0032 Japan טל': +81 3 5435 5711</p>	 <p>WABCO Korea Ltd 23, Cheongboksandan-ro, Cheongbuk-eup Pyongtaek-si Gyeonggi-do, 17792 Korea טל': +82 31 680 3707</p>
 <p>WABCO Asia Private Ltd 25 International Business Park #03-68/69 German Centre 609916 Singapore טל': +65 6562 9119</p>	 <p>WABCO Automotive SA 10 Sunrock Close Sunnyrock Ext 2, Germison 1401 PO Box 4590, Edenvale 1610 South Africa טל': +27 11 450 2052</p>	 <p>WABCO Middle East and Africa FZCO Vehicle Control System DWC Business Park, Building A3, Room NO: 115, PO Box 61231, Dubai Vereinigste Arabische Emirate טל': info.dubai@wabco-auto.com</p>



WABCO
a **WORLD** of
DIFFERENCE

WABCO (NYSE: WBC) היא ספקית היציבות של WABCO. החזון המניע את WABCO הוא מצד אחד נסיעה ללא תאונות ופתרונות הובלה ידידותיים לסביבה, ומצד שני היא מובילה את השוק בפיתוח מערכות ניהול ציים מתקדמות, המשפרות את היעילות של ציי רכבים מסחריים. בשנת 2017 הגיעה WABCO למחזור של 3.3 מיליארד דולר. החברה מעסיקה כ-15,000 עובדים ב-40 מדינות. מידע נוסף ניתן למצוא בכתובת www.wabco-auto.com

בין-לאומית מובילה של טכנולוגיות ושירותים לשיפור הבטיחות, היעילות והרישות של רכבים מסחריים. לפני כ-150 שנה WABCO נוסדה תחת השם Westinghouse Air Brake Company, וכיום, באמצעות חידושים פורצי דרך, היא מקדמת ההתפתחות לקראת רכבים מסחריים בנהיגה אוטונומית. יצרני המשאיות, האוטובוסים והגרורים המובלים בעולם בוטחים בטכנולוגיות המובילות של WABCO, במערכות העזר לנהג, במערכות הבלימה וההיגוי או בבקורות