


WTYCZKA 7-STYKOWA, 24 V


PL

Schemat połączeń



NR	KOLOR	FUNKCJA	Ø
1	Czerwony	Zawór elektromagnetyczny plus	4
2	Czarny	Elektronika plus	1,5
3	Żółty	Elektronika minus	1,5
4	Brązowy	Zawór elektromagnetyczny minus	4
5	Biały	Lampka kontrolna	1,5
6	Zielonobiały	CAN H	1,5
7	Brązowobiały	CAN L	1,5

Montaż



- Odkręcić śruby (6) odciążki przewodu (7).
- Odkręcić kapturek zamykający (5) dławika kablowego (3).
- Przeprowadzić kabel przez kapturek zamykający (5).
- Przeprowadzić kabel przez uszczelkę (4) oraz dławik kablowy (3) (przestrzegać położenia montażowego uszczelki).
- Zdjąć izolację z kabla na długości ok. 50 mm.
- Zdjąć izolację z pojedynczych żył na długości ok. 7 mm.
- Wyjąć wkładkę stykową (2) z obudowy wtyczki (1).
- Wprowadzić pojedyncze żyły zgodnie ze schematem połączeń w otwór styków wkładki stykowej (2).
- Zabezpieczyć pojedyncze żyły za pomocą śrub w otworach styków na wkładce stykowej (2).
- Włożyć wkładkę stykową (2) wzdłuż rowka prowadzącego aż do oporu w obudowę wtyczki (1).
- Wkręcić dławik kablowy (3) w obudowę wtyczki (1).
- Włożyć uszczelkę (4) w dławik kablowy (3).
- Nakręcić kapturek zamykający (5) na dławik kablowy (3).
- Zamocować kabel za pomocą śrub (6) w odciążce (7).
- Przeprowadzić kontrolę wzrokową oraz kontrolę działania.